Manuel de l’utilisateur

Navigateur pour Fiat Ducato AVN

Français

Juin 2019, ver. 1.0

Sommaire

1 Prise en main 5
1.1 Commandes de l'écran 5
1.1.1 Utilisation des boutons et autres commandes 5
1.1.2 Utiliser le curseur 6
1.1.3 Utilisation du clavier 7
1.1.4 Utiliser les gestes tactiles 7
1.1.5 Utilisation de la carte 8
1.2 Vue de navigation 10
1.2.1 Rues et routes 13
1.2.2 Marqueurs de position GPS 13
1.2.3 Aperçu du virage et de la prochaine rue 13
1.2.4 L'itinéraire planifié 14
1.2.5 Icônes de manœuvre 14
1.2.6 Informations sur les voies 16
1.2.7 Panneaux 16
1.2.8 Vue du carrefour 16
1.2.9 Vue tunnel 17
1.2.10 Services autoroute 17
1.2.11 Type d'objets en 3D 18
1.3 Menu Navigation 18
2 Avertissements et informations de sécurité 21
3 Utiliser la navigation 22
3.1 Sélectionner une destination 22
3.1.1 Utiliser la recherche combinée 22
3.1.2 Sélectionner une adresse 25
3.1.2.1 Saisir une adresse 25
3.1.2.2 Sélectionner un centre-ville 27
3.1.2.3 Sélectionner le point central d'une rue 28
3.1.2.4 Sélectionner une intersection dans une ville 29
3.1.2.5 Utiliser le code postal pour sélectionner une destination 30
3.1.3 Sélectionner un lieu d'intérêt 31
3.1.3.1 Utiliser les catégories de recherche rapide 31
3.1.3.2 Recherche par catégorie 33
3.1.3.3 Recherche par nom 35
3.1.3.4 Recherche d'aide proche 36
3.1.4 Sélectionner un lieu enregistré 37
3.1.5 Sélectionner un élément de l'historique 39
3.1.6 Sélection d'un itinéraire enregistré 40
3.1.7 Saisir les coordonnées 41

3.1.8 Sélectionner un emplacement sur la carte. 42
3.1.9 Planifier un itinéraire multipoint 43
3.2 Vérification des informations sur l'itinéraire et alternatives 44
3.3 Modifier l'itinéraire 45
3.3.1 Déterminer un nouveau point de départ 46
3.3.2 Ajouter une destination supplémentaire 47
3.3.3 Modifier la liste des destinations 47
3.3.4 Enregistrement de l'itinéraire planifié 48
3.3.5 Supprimer l'itinéraire planifié 49
3.3.6 Sélectionner un autre itinéraire lors de la planification de l'itinéraire 49
3.3.7 Sélection d'un autre itinéraire pour un itinéraire existant 50
3.3.8 Mise en place d'un détour 51
3.3.9 Mise en pause du guidage 51
3.4 Enregistrer un lieu 51
3.4.1 Modification d'un lieu enregistré 52
3.5 Ajouter un point d'alerte 53
3.6 Exécuter une simulation 54
3.7 Navigation hors piste 55
3.7.1 Basculer en navigation tout-terrain 55
3.7.2 Sélectionner la destination en mode tout-terrain 56
3.7.3 Navigation en mode hors route 56
4 Guide de référence 57
4.1 Concepts 57
4.1.1 Réception GPS en 2D/3D 57
4.1.2 Radars et autres Points d'alerte de proximité 57
4.1.3 Calcul et recalcul d'un itinéraire 58
4.1.4 Zoom intelligent 58
4.1.5 Limite de vitesse Avertissement 58
4.1.6 Navigation intelligente 59
4.1.6.1 Détour de bouchon sur les autoroutes 59
4.1.6.2 Autres itinéraires en temps réel 60
4.1.6.3 Conseils lors du détour 60
4.2 Menu Informations utiles 61
4.2.1 Où suis-je ? 61
4.3 Menu Paramètres 62
4.3.1 Paramètres des préférences d'itinéraire 63
4.3.1.1 Profil du véhicule 63
4.3.1.2 Types de modes de calcul de l'itinéraire 65
4.3.1.3 Mode de navigation 65
4.3.1.4 Types de route 65
4.3.2 Paramètres son 66

4.3.3 Paramètres des Avertissements 67
4.3.4 Paramètres de la Vue de navigation 68
4.3.5 Réglages régionaux 71
4.3.6 Réglages Affichage 71
5 Dépannage 72
5.1 Impossible de recevoir le signal GPS 72
5.2 L'adresse est introuvable 72
5.3 L'itinéraire calculé n'est pas optimal 72
5.4 Désactivation de l'avertissement de limite de vitesse 73
5.5 Les touches du clavier sont grisées 73
5.6 La carte est masquée derrière l'image d'un carrefour 74
6 Note sur le droit d'auteur 75

1 Prise en main

Fiat Ducato AVN est optimisé pour une utilisation en voiture. Vous l'utiliserez facilement en touchant les boutons de l'écran et la carte du bout des doigts.

Quand vous commencez à utiliser ce produit, vous pouvez télécharger de nouvelles cartes dans l'année à venir.

1.1 Commandes de l'écran

Les sections suivantes décrivent les fonctions et usages des boutons, curseurs et autres commandes de l'écran de Fiat Ducato AVN.

1.1.1 Utilisation des boutons et autres commandes

Pour utiliser Fiat Ducato AVN, touchez les boutons sur l'écran tactile.

Type	Exemple	Description	Fonction
Bouton		Ouvre un nouvel écran à partir duquel vous pouvez configurer un paramètre.	Touchez ce bouton.
Bouton avec valeur		Affiche la valeur actuelle d'un champ ou d'un paramètre dans lequel vous pouvez changer la valeur. Après la modification, la nouvelle valeur est indiquée sur le bouton.	Touchez ce bouton.
Liste		Affiche plusieurs options.	Prenez la liste n'importe où et faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas. Selon la vitesse de défilement, la liste défile rapidement ou lentement, juste un peu ou jusqu'à la fin. Déplacez-vous également d'élément en élément dans une liste à l'aide des flèches et touchez la valeur que vous souhaitez sélectionner.
Interrupteur		Indique si une fonction est activée lorsqu'elle ne comporte que deux choix.	Touchez cet interrupteur pour l'activer ou le désactiver.

Type	Exemple	Description	Fonction
Curseur		Quand une fonctionnalité peut être réglée sur des valeurs différentes dans une gamme, Fiat Ducato AVN affiche un indicateur sur une jauge qui affiche et règle la valeur.	Faites glisser la poignée pour déplacer le curseur sur sa nouvelle position. Touchez le curseur à l'endroit où vous voulez voir apparaître la poignée.
Clavier virtuel		Permet de saisir du texte et des chiffres.	Toutes les touches sont des boutons tactiles.

Le menu Navigation peut comporter plusieurs options de menu sur une ou plusieurs pages.

Vous ne devez confirmer les sélections ou les modifications que si l'application doit redémarrer, doit procéder à une reconfiguration importante ou si vous êtes sur le point de perdre des données ou paramètres. Autrement, Fiat Ducato AVN enregistre vos sélections et applique les nouveaux paramètres sans aucune étape de confirmation dès que vous utilisez les commandes.

1.1.2 Utiliser le curseur

Vous pouvez sélectionner une position sur la carte selon les étapes suivantes :

- En touchant la carte au cours de la navigation
- En touchant la carte lorsque vous êtes invité à confirmer la destination à la fin d'une recherche.

Lorsqu'une position sur la carte est sélectionnée, le curseur ( ) s'affiche au point sélectionné.

Il est possible d'utiliser la position du curseur comme destination de l'itinéraire ou nouveau Point d'alerte. Vous pouvez également rechercher des lieux à proximité ou ajouter cette position aux lieux enregistrés.

Vous pouvez également sélectionner quelques objets sur la carte. Si vous touchez l'icône d'un lieu ou d'un événement de circulation sur la carte, l'objet est sélectionné et vous pouvez obtenir des informations sur cet objet ou utiliser ce dernier comme un point d'itinéraire.

1.1.3 Utilisation du clavier

Touchez les claviers à l'écran du bout des doigts et basculez d'une configuration de clavier à l'autre, par exemple anglaise, grecque ou numérique. Seules sont actives les touches du clavier utilisables pour saisir un nom disponible sur la carte. Les autres touches sont grisées.

Action	Fonction
Basculer vers une autre configuration de clavier, par exemple d'un clavier anglais à un clavier grec	Touchez et sélectionnez la nouvelle configuration du clavier à partir de la liste.
Corriger votre entrée sur le clavier	Touchez pour supprimer le(s) caractère(s) inutile(s). Touchez et maintenez le bouton appuyé pour effacer plusieurs caractères ou tous les caractères.
Entrer un espace, par exemple entre un nom et un prénom, ou entre les mots qui composent un nom de rue	Touchez le bouton au centre en bas de l'écran.
Saisir les lettres majuscules et minuscules	Par défaut, lorsque vous saisissez un texte, le premier caractère apparaît en lettre majuscule alors que le reste est en lettres minuscules. Touchez pour saisir une lettre majuscule ou touchez-le deux fois pour activer la touche de verrouillage majuscules. Touchez-le à nouveau pour utiliser des lettres minuscules.
Saisir des numéros et des symboles	Touchez pour passer à un clavier proposant des chiffres et des symboles.
Finalisation de l'entrée du clavier	Touchez .
Masquer le clavier	Touchez .

1.1.4 Utiliser les gestes tactiles

Vous ne devez habituellement toucher l'écran qu'une seule fois. Toutefois, certaines fonctions utiles sont accessibles avec d'autres gestes. Consultez le tableau ci-dessous.

Action	Fonction
Pression et maintien de la pression sur l'écran	Touchez les boutons suivants sans relâcher pour accéder à des fonctions supplémentaires : • Touchez de manière prolongée le bouton suivant sur les écrans de liste et de menu pour afficher la Vue de navigation : . • Touchez de manière prolongée un des boutons suivants dans la Vue de navigation pour faire pivoter, incliner ou mettre à l'échelle la carte de façon continue : , , , , , . • Touchez de manière prolongée le bouton suivant sur les écrans de clavier pour supprimer rapidement plusieurs caractères : . • Touchez de manière prolongée les boutons suivants sur de longues listes pour faire défiler les pages de façon continue : , .
Glisser	Faites glisser l'écran dans les cas suivants : • Pour déplacer la poignée d'un curseur. • Pour faire défiler une liste : prenez la liste n'importe où et faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas. Selon la vitesse de défilement, la liste défile plus rapidement ou plus lentement, juste un peu ou jusqu'à la fin. • Pour déplacer la carte en mode navigation sur la carte : saisissez la carte et déplacez-la dans la direction souhaitée.
Utilisation du zoom à pincement	Utilisez le zoom à pincement dans la Vue de navigation pour zoomer en avant et en arrière en déplaçant les deux doigts dans un geste de pincement.

1.1.5 Utilisation de la carte

Si vous tapez n'importe où sur la carte pendant la navigation, celle-ci s'arrête sur la position actuelle (la flèche bleu n'est plus bloquée en une position fixe sur l'écran) et des boutons de commande s'affichent pour vous permettre de modifier la vue de la carte.

Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur la carte :

Action	Bouton(s)	Fonction
Vérifier les informations de position	Pas de bouton	La section supérieure de la Vue de navigation affiche des informations relatives au point sélectionné (le curseur).
Déplacer la carte en la faisant glisser	Pas de bouton	Déplacer la carte dans toutes les directions : touchez et maintenez le doigt sur la carte tout en le déplaçant dans la direction souhaitée.
Zoom avant et arrière		Modifier le cadre de la carte qui apparaît à l'écran. Fiat Ducato AVN utilise des cartes qui vous permettent d'examiner les positions à différents niveaux de zoom, toujours avec un contenu optimisé. Les noms de rues, entre autres, apparaissent toujours dans la même taille de police et jamais à l'envers. Seuls les rues et les objets dont vous avez besoin sont affichés. La modification de l'échelle de la carte possède une limite en mode d'affichage de carte en 3D. Si vous effectuez davantage un zoom arrière, la carte passe en mode d'affichage 2D. Touchez le bouton une fois pour modifier la vue par étape ou touchez-le sans le relâcher pour la modifier de façon continue et régulière.
Orientation vers le haut et vers le bas		Modifier l'angle de vue vertical de la carte en mode 3D. Touchez le bouton une fois pour modifier la vue par étape ou touchez-le sans le relâcher pour la modifier de façon continue et régulière.
Faire pivoter vers la gauche et vers la droite		Modifie l'angle de vue horizontale de la carte. Touchez le bouton une fois pour modifier la vue par étape ou touchez-le sans le relâcher pour la modifier de façon continue et régulière.
Basculer entre les vues 2D, 3D ou 2D Nord en haut		Basculez entre les modes de vue de la carte en perspective 3D, en 2D Cap en haut et en 2D Nord en haut. En mode Cap en haut, la carte pivote pour que la partie supérieure pointe toujours dans la direction dans laquelle vous circulez actuellement. Il s'agit du mode d'orientation par défaut en mode Carte 3D. En mode Nord en haut, la carte fait toujours face au nord.
Vérification du compas		La direction du compas indique le Nord.

Sélection d'options supplémentaires		Ouvrez une liste de fonctions supplémentaires, telles que l'enregistrement d'une position ou la recherche de lieux proches du curseur.
Sélectionner une destination		Sélectionnez la position du curseur comme nouvelle destination. L'itinéraire est calculé automatiquement.

1.2 Vue de navigation

La vue de navigation est l'écran principal de Fiat Ducato AVNqui montre l'itinéraire planifié sur une carte. Fiat Ducato AVN fonctionne avec des cartes numériques qui ne sont pas simplement des versions informatisées de cartes papier traditionnelles. Comme les cartes routières sur papier, le mode 2D des cartes numériques indique les rues et les routes. L'altitude est également représentée par des couleurs.

Pendant la navigation, la Vue de navigation affiche les boutons d'écran, les champs de données et les informations sur l'itinéraire suivantes sur la carte :

Remarque ! Il est possible que certains boutons, champs ou icônes ne soient pas disponibles dans votre version du produit.

Numéro	Nom	Description
1	**Marqueur de la position actuelle**	La position actuelle s'affiche par défaut sous forme de flèche bleu. Quand il n'y a pas de position GPS, le marqueur de la position actuelle est transparent et montre votre dernière position connue. Voir page 13.
2	**Itinéraire planifié**	L'itinéraire planifié s'affiche sous forme de ligne orange.
3	**Champs de données**	Trois champs de données fournissent les informations suivantes : • L'heure estimée d'arrivée à destination. • Le temps restant du trajet. • La distance restante jusqu'à la destination. Vous pouvez modifier les valeurs par défaut dans Paramètres (page 68) ou en touchant de manière prolongée la zone où les champs de données s'affichent. Si vous n'avez pas sélectionné de destination, vous pouvez voir votre cap au lieu des trois champs de données.
4	**Aperçu du virage suivant**	Indique le type de la manœuvre suivante et sa distance. Voir page 13.
5	**Aperçu du deuxième virage suivant**	Indique le type de la deuxième manœuvre suivante si elle est proche de la première. Voir page 13.
6	**Rue suivante**	Affiche le nom de la rue suivante. Voir page 13. Si vous n'avez pas sélectionné de destination d'itinéraire, vous pouvez voir les numéros des maisons environnantes s'ils sont disponibles.
7	**Indicateur de mode de sécurité**	Indique que le mode Sécurité est activé.
8	**Menu de destination**	S'affiche à proximité de la destination. En le touchant, vous pouvez consulter le résumé du trajet, trouver des lieux aux alentours de votre destination finale et enregistrer la position actuelle, ou suspendre la navigation.
9	**Informations sur les voies**	Sur les routes à voix multiples, indiquent les voies en amont ainsi que leur direction. Les flèches mises en évidence représentent les voies et la direction que vous devez suivre. Voir page 16.

10	**Avertissement au point d'alerte**	Affiche le type des points d'alerte lorsque vous approchez d'un radar ou d'autres points d'alerte, tels que des zones scolaires ou des passages à niveau. Vous devez vous assurer que l'utilisation de cette fonction est légale dans le pays où vous avez l'intention de vous en servir. Voir page 67.
11	**Avertissements de limite de vitesse**	Cela indique la vitesse actuelle et la limite de vitesse en cas d'excès de vitesse. Voir page 67.
12	**Panneaux routiers d'avertissement**	Affiche un avertissement pour la route actuelle (p. ex., les dangers, les virages dangereux). Voir page 67.
13	**Panneau de signalisation**	Il affiche les destinations disponibles et les numéros de rues. Voir page 16.
14	**Services autoroute**	En les touchant, vous pouvez consulter les détails des quelques stations-services qui suivent (stations-services, restaurants) lorsque vous vous trouver sur une autoroute. Voir page 17.
15	**Menu Navigation**	En le touchant, vous pouvez ouvrir le menu Navigation à partir duquel vous pouvez accéder à d'autres parties de Fiat Ducato AVN.
16	**Nom de la rue**	Affiche le nom de la rue actuelle. En le touchant, vous pouvez ouvrir l'écran Où suis-je ? Voir page 61.
17	**Objets 3D**	Ils permettent d'afficher les collines, les montagnes, les routes, les monuments et les bâtiments en 3D.

Si vous approchez de la sortie d'une autoroute ou d'une intersection complexe et que les informations dont vous avez besoin existent, la carte est remplacée par une vue en 3D du carrefour. Voir page 16.



Lorsque vous entrez dans un tunnel, la carte est remplacée par l'image générique d'un tunnel. Voir page 17.



1.2.1 Rues et routes

Fiat Ducato AVN affiche les rues de manière semblable aux cartes routières en papier. Leur largeur et couleur indiquent leur importance ; vous pouvez facilement faire la différence entre une autoroute et une petite rue.

1.2.2 Marqueurs de position GPS

Lorsque votre position GPS est disponible, Fiat Ducato AVN indique votre position actuelle. Par défaut, ce marqueur est une flèche bleu.

Quand la navigation routière est sélectionnée, le marqueur de position actuelle peut ne pas indiquer votre position GPS et cap exacts. Si des rues sont proches, l'icône s'aligne sur la rue la plus proche pour éliminer les erreurs de position GPS et la direction de l'icône s'aligne sur la direction de la rue.

Si vous choisissez la navigation tout-terrain, le marqueur de la position actuelle se trouve à votre position GPS exacte. La direction de l'icône indique votre cap actuel.

1.2.3 Aperçu du virage et de la prochaine rue

Lors de la navigation d'un itinéraire, la section supérieure de la vue de navigation indique des informations sur l'événement de l'itinéraire suivant (manœuvre) et la rue ou la ville suivante.

Un champ se trouve dans l'angle supérieur gauche et affiche la prochaine manœuvre. Le type de manœuvre (virage, rond-point, sortie d'autoroute, etc.) ainsi que sa distance par rapport à la position actuelle sont affichés.

Une icône plus petite indique le type de la seconde manœuvre suivante si elle est proche de la première. Autrement, seule la manœuvre suivante s'affiche. Touchez l'icône de la manœuvre actuelle pour ouvrir l'écran Itinéraire.

1.2.4 L'itinéraire planifié

L'itinéraire planifié correspond à l'itinéraire que vous êtes en train de parcourir. Chaque fois que la destination est définie, l'itinéraire est actif jusqu'à sa suppression, l'arrivée à votre destination ou l'interruption de la navigation. Fiat Ducato AVN affiche l'itinéraire de la manière suivante :

Symbole	Nom	Description
	Position GPS actuelle et le point de départ	Il s'agit de votre position actuelle sur la carte. • Si un véhicule est sélectionné pour le calcul d'itinéraire et que des rues sont proches, la flèche se place sur la rue la plus proche. • En principe, si une position GPS est disponible, il s'agit de la position actuelle à partir de laquelle l'itinéraire commence. En l'absence de position GPS valide, Fiat Ducato AVN utilise la dernière position connue comme point de départ.
	Étape (destination intermédiaire)	Il s'agit d'une destination intermédiaire de l'itinéraire avant d'atteindre la destination finale.
	Destination (point d'arrivée)	Il s'agit de la destination finale de l'itinéraire.
	Couleur de l'itinéraire	L'itinéraire se détache toujours de la carte de par sa couleur, en modes diurne et nocturne.
	Rues et routes exclues de la navigation	Vous pouvez choisir d'emprunter ou d'éviter certains types de route (page 63). Toutefois, lorsque Fiat Ducato AVN ne peut pas les éviter, l'itinéraire les inclut et les signale d'une couleur différente de celle de l'itinéraire.

1.2.5 Icônes de manœuvre

Pendant la navigation, la prochaine manœuvre s'affiche dans le coin supérieur gauche. La plupart des icônes de manœuvre sont intuitives. Le tableau suivant répertorie une partie des événements d'itinéraire fréquemment affichés :

Icône	Fonction
	Tournez à gauche.
	Tournez à droite.

	Faites demi-tour.
	Tournez légèrement à droite.
	Tournez franchement à gauche.
	Serrez à gauche.
	Continuez tout droit à l’intersection.
	Prenez le rond-point et prenez la première sortie (manœuvre suivante).
	Prenez le rond-point (deuxième manœuvre à effectuer).
	Entrez sur l’autoroute.
	Sortez de l’autoroute.
	Embarquez sur le ferry.
	Débarquez du ferry.
	Approche d’une étape sur la droite.
	Vous vous approchez de la destination.

1.2.6 Informations sur les voies

Lorsque vous roulez sur une route à voies multiples, il est essentiel d'emprunter la bonne voie de circulation afin de suivre l'itinéraire planifié. Si les informations sur les voies sont disponibles dans les données de carte, Fiat Ducato AVN affiche les voies et leurs directions à l'aide de petites flèches situées en bas de la carte. Les flèches mises en évidence représentent les voies et la direction que vous devez suivre.

1.2.7 Panneaux

Si des informations nécessaires sont disponibles, Fiat Ducato AVN affiche les panneaux en haut de la carte. Leur couleur et leur style rappellent ceux des panneaux installés au- dessus ou sur le bord des routes. Les flèches indiquent les destinations disponibles et le numéro de la route.

Tous les panneaux se ressemblent lors de la conduite et en l'absence d'itinéraire planifié. Pendant la navigation, seuls les panneaux pointant vers les voies à emprunter s'affichent en surbrillance, tandis que les autres sont plus sombres.

Si vous voulez masquer les panneaux qui s'affichent actuellement, touchez l'un d'entre eux et la Vue de navigation normale se rétablit jusqu'à ce que vous receviez de nouvelles informations sur les panneaux.



Vous pouvez modifier les paramètres des panneaux dans

(page 68).

1.2.8 Vue du carrefour

Si vous approchez de la sortie d'une autoroute ou d'une intersection complexe et que les informations dont vous avez besoin existent, la carte est remplacée par une vue en 3D du carrefour. Les voies dont vous avez besoin s'affichent avec des flèches. En haut de l'écran, des panneaux routiers vous donnent des informations supplémentaires.

Si vous voulez masquer le carrefour qui s'affiche actuellement et revenir à la Vue de navigation, touchez l'image.



Il est possible de désactiver la Vue du carrefour dans Vue de navigation. Voir page 68.

1.2.9 Vue tunnel

Lorsque vous entrez dans un tunnel, la carte est remplacée par une image générique du tunnel, de sorte que les routes de surface et les bâtiments ne puissent pas vous distraire.



La vue d'ensemble descendante du tunnel affichée dans une fenêtre distincte vous permet de vous orienter. La distance restante à parcourir dans le tunnel s'affiche également.

Après la sortie du tunnel, la vue initiale de la carte est rétablie.

Il est possible de désactiver la Vue tunnel dans Vue de navigation. Voir page 68.

1.2.10 Services autoroute

Si vous conduisez sur autoroute, le bouton s'affiche dans le coin supérieur droit de la Vue de navigation. Touchez-le pour ouvrir un panneau muni de détails relatifs à quelques stations-service suivantes (stations-service, restaurants).



Touchez-en un pour afficher la sortie sur la carte. Vous pouvez facilement ajouter cette station-service comme étape de votre itinéraire si nécessaire.

Si vous voulez afficher d'autres types de lieux pour les quelques stations-service suivantes, vous pouvez changer les icônes dans Vue de navigation. Voir page 68.

1.2.11 Type d'objets en 3D

Fiat Ducato AVN prend en charge les types d'objets 3D suivants :

Type	Description
Terrain en 3D	Fiat Ducato AVN affiche les collines et les montagnes en 3D dans la Vue de navigation et les illustre en les colorant et en les ombrant sur la carte en 2D.
Routes surélevées	Les routes surélevées sont des intersections complexes et les routes verticales isolées (telles que les viaducs ou les ponts) apparaissent en mode 3D.
Monuments en 3D	Les monuments sont des représentations en 3D d'objets importants ou célèbres.
Bâtiments en 3D	Les bâtiments en 3D sont des représentations en bloc de toutes les données des bâtiments urbains comportant la taille et la position réelles des bâtiments sur la carte.

1.3 Menu Navigation

Sur la Vue de navigation, touchez pour ouvrir le menu Navigation.

Vous pouvez voir les options de menu suivantes lorsque vous naviguez sans itinéraire planifié :

Bouton	Fonction
	Sélectionnez votre destination en saisissant une adresse ou ses coordonnées, ou en sélectionnant un Lieu, un Lieu enregistré ou un Itinéraire enregistré. Vous pouvez également voir vos destinations récentes à partir de l'Historique.

	Créer votre itinéraire à partir d'un ou de plusieurs points d'itinéraire. Vous pouvez également planifier un itinéraire indépendamment de votre position GPS actuelle en configurant un nouveau point de départ.
	Paramètres du véhicule
	Accédez à des options supplémentaires et consultez les informations relatives à la navigation.
	Personnaliser le mode fonctionnement du logiciel de navigation.
	La section À propos vous fournit des informations sur le produit. Lisez le contrat de licence d'utilisation du logiciel et de la base de données ou vérifiez la carte et les autres contenus de l'application. Vous pouvez aussi accéder aux statistiques relatives à l'utilisation du programme.

Les options de menu suivantes sont également disponibles avec un itinéraire planifié :

Bouton	Fonction
	Ajouter une destination intermédiaire à votre itinéraire.
	Consultez d'autres itinéraires afin d'éviter des parties de l'itinéraire ou pour éviter une route spécifique de l'itinéraire que vous avez planifié.
	Afficher la route dans toute sa longueur sur la carte et consulter les paramètres de l'itinéraire et d'autres itinéraires. Touchez pour accéder à des options supplémentaires, telles que Simulation ou Préférences itinéraire.
	Supprimer votre itinéraire.
	Supprimer l'étape suivante ou la totalité de l'itinéraire. Cela s'affiche s'il y a un itinéraire multipoint.

Dans le menu de navigation, vous disposez des options supplémentaires suivantes :

Bouton	Fonction
	Ouvrez l'écran Lieux enregistrés à partir duquel vous pouvez enregistrer un lieu comme destination favorite ou modifier un lieu enregistré.
	Basculer en vue 2D , 2D Nord en haut ou revenir en mode 3D.

	Suspendre la navigation.
	Reprendre la navigation.
	Accédez au menu Profils utilisateurs à partir duquel vous pouvez créer de nouveaux profils ou modifier des profils existants. Si plusieurs conducteurs utilisent le système de navigation, ils peuvent créer leur propre profil avec leurs réglages.
	Le bouton Menu apparaît lorsque Vue de navigation s'affiche. Touchez-le pour ouvrir le menu Navigation.
	Le bouton Plus apparaît à l'écran pour afficher des fonctions supplémentaires. Touchez-le pour ouvrir la liste des fonctions supplémentaires sur certains écrans.
	Touchez le bouton Retour pour revenir à l'écran précédent. Si vous maintenez ce bouton enfoncé, vous pouvez revenir rapidement à la Vue de navigation depuis n'importe quel écran.

2 Avertissements et informations de sécurité

Le système de navigation vous aide à parvenir à votre destination grâce au récepteur GPS intégré. Fiat Ducato AVN ne transmet pas votre position GPS ; les autres ne peuvent pas vous suivre.

Veillez à ne regarder l'écran que si cela est absolument sans danger. Si vous êtes le conducteur du véhicule, nous vous conseillons de planifier et d'examiner l'itinéraire avant de commencer votre trajet. Planifiez votre itinéraire avant de partir et arrêtez-vous si vous souhaitez y apporter des modifications.

Vous devez respecter les règles de circulation. Si vous déviez de l'itinéraire planifié, Fiat Ducato AVN modifie les instructions en conséquence.

Mode sécurité

Le mode Sécurité désactive l'écran tactile lorsque le véhicule est en déplacement afin de maintenir votre attention sur la route. Vous ne pourrez pas définir une nouvelle destination ni modifier les paramètres pendant que vous conduisez. Une icône dans la partie supérieure droite de l'écran vous informe lorsque le mode Sécurité est activé.

3 Utiliser la navigation

Par défaut, Fiat Ducato AVN calcule les itinéraires à l'aide du réseau routier de cartes fournies avec le produit.

Si vous avez besoin d'un itinéraire pour une navigation immédiate, vous pouvez sélectionner la destination et commencer à vous diriger vers elle immédiatement (navigation normale).

Vous pouvez aussi planifier un itinéraire indépendamment de votre position GPS actuelle même sans réception GPS. Pour ce faire, vous devez définir un nouveau point de départ dans le menu Itinéraire multipoint. Cela interrompt également le guidage afin que l'itinéraire ne soit pas recalculé lorsqu'une nouvelle position est reçue. Voir page 46.

Vous pouvez planifier des itinéraires comportant plusieurs destinations en sélectionnant une première, puis une seconde destination et en les ajoutant à votre itinéraire. Vous pouvez ajouter autant de destinations que vous le désirez à votre itinéraire. Voir page 43.

Vous pouvez aussi utiliser Fiat Ducato AVN pour la navigation tout-terrain. Voir page 55.

3.1 Sélectionner une destination

Vous pouvez choisir votre destination en sélectionnant l'une des options suivantes :

- Utiliser la recherche combinée pour effectuer une recherche parmi différents types de destination simultanément, voir page 22
- Saisir une adresse complète ou partielle, par exemple le nom de la rue sans le numéro de la maison, voir page 25
- Sélectionner un lieu comme votre destination, voir page 31
- Sélectionner un lieu précédemment enregistré comme destination, voir page 37
- Sélectionner un lieu dans l'historique des destinations utilisées précédemment, voir page 39
- Sélectionner un itinéraire précédemment enregistré, voir page 40
- Saisir les coordonnées de la destination, voir page 41
- Sélectionner un emplacement sur la carte, voir page 42
- Planifier un itinéraire multipoint, voir page 43.

3.1.1 Utiliser la recherche combinée

Il existe plusieurs façons de sélectionner votre destination. Vous pouvez initier une recherche distincte pour des adresses, des lieux, des lieux enregistrés ou des destinations récentes, mais la manière la plus rapide de les rechercher consiste à utiliser la recherche combinée.

Effectuez les étapes suivantes pour utiliser la recherche combinée :

1. Touchez sur la ***Vue de navigation*** pour accéder au ***menu Navigation***.
2. Touchez

.
3. Touchez

. Vous pouvez voir la ligne d'entrée en haut de l'écran. Juste à côté, la zone de recherche apparaît, à savoir la ville autour de laquelle la recherche est

effectuée. La zone de recherche par défaut est la zone où vous vous trouvez. Pour une recherche locale, ignorez l'étape suivante.

4. (facultatif) Pour effectuer une recherche dans une zone différente, touchez le champ de saisie avec la zone de recherche et commencez à saisir le nom de la nouvelle zone de recherche sur le clavier.

Il vous suffit de saisir quelques lettres pour obtenir un résultat. Le résultat le plus probable apparaît sous la ligne d'entrée au fur et à mesure que vous saisissez de nouvelles lettres.

   a. Si la nouvelle zone de recherche se trouve dans un pays différent, commencez à saisir le pays et la ville. Il suffit généralement de taper les premières lettres du pays ou de la ville, et il est également possible d'utiliser les abréviations conventionnelles.

   b. Touchez pour voir la totalité de la liste des résultats correspondants.

5. Lorsque la zone de recherche appropriée apparaît, commencez à saisir le nom, l'adresse ou la catégorie de la destination que vous recherchez.

6. Touchez pour revenir à l'écran des résultats. Tous les résultats apparaissent dans la liste, quel que soit leur type. Les adresses, lieux, catégories de lieu, lieux enregistrés et destinations récentes sont mélangés dans une seule liste. Vous pouvez sélectionner immédiatement le résultat que vous souhaitez utiliser comme destination ou restreindre la liste des résultats pour un seul type (p. ex., les lieux).

7. Si nécessaire, touchez

à droite de la liste, puis touchez le bouton correspondant pour restreindre la liste des résultats de la recherche par type (le nombre de l'icône correspondante affiche le nombre de résultats correspondants) :

   - Touchez pour voir la liste de vos destinations récentes avec un nom ou une adresse correspondante.
   - Touchez pour voir la liste de vos lieux enregistrés avec un nom correspondant.
   - Touchez pour voir la liste des adresses correspondantes.
   - Touchez pour voir la liste des noms de catégories de lieux correspondants. Faites défiler la liste et sélectionnez une des catégories. La liste des lieux dans cette catégorie classés en fonction de leur distance par rapport à votre position actuelle apparaît.
   - Touchez pour voir la liste des lieux correspondants classés en fonction de leur distance à votre position actuelle.
   - (facultatif) Si votre produit contient des lieux provenant de plusieurs fournisseurs de données, vous pouvez affiner la liste en affichant les résultats d'un seul fournisseur. Recherchez les logos des fournisseurs. Touchez celui du fournisseur dont vous souhaitez voir les lieux.

Astuce

Pour rechercher une intersection dans la recherche combinée, saisissez les noms des rues connectées à l'aide du signe « &amp ». Vous n'avez pas besoin d'utiliser d'espaces avant et après le caractère de séparation. Vous pouvez par exemple trouver l'intersection de la rue Collins et de l'avenue Douglas en entrant des chaînes, comme « Collins St & Douglas Ave », « Collins & Douglas », « Col&Doug », etc. Plus la chaîne d'entrée est précise, moins de faux résultats sont attendus. Si vous saisissez « Collins St&amp », vous obtiendrez toutes les intersections que forme Collins Street et vous pourrez ainsi sélectionner l'intersection recherchée dans la liste des résultats.

---

8. Lorsque la destination est sélectionnée, une carte en plein écran apparaît avec le point sélectionné au milieu. Au besoin, touchez un autre endroit sur la carte pour modifier la destination. Le curseur ( ) apparaît à la nouvelle position.
9. Vérifiez les paramètres des types de routes et modifiez-les si nécessaire.

10. Touchez

pour confirmer la destination ou touchez pour sélectionner une destination différente.

11. L’itinéraire est calculé et la carte l’affiche en totalité, ce qui vous permet de consulter les informations sur l’itinéraire et d’autres itinéraires. Touchez pour modifier les paramètres de l’itinéraire ou touchez

pour commencer votre trajet.

3.1.2 Sélectionner une adresse

Si vous connaissez une partie de l’adresse, il s’agit du moyen le plus rapide de sélectionner votre destination.
Sur le même écran, vous pouvez rechercher une adresse en entrant les informations suivantes :

- L’adresse exacte, notamment le numéro de la maison, voir page 25
- Le centre d’une ville, voir page 27
- Le point central d’une rue, voir page 28
- Une intersection, voir page 29
- N’importe quelle option ci-dessus, en commençant par le code postal, voir page 30.

3.1.2.1 Saisir une adresse

Pour saisir une adresse en tant que destination, effectuez les étapes suivantes :

1. Touchez sur la ***Vue de navigation*** pour accéder au ***menu Navigation***.
2. Touchez

et 

.
3. Par défaut, Fiat Ducato AVN propose le pays et la ville où vous vous trouvez, (ou s’il n’existe pas de position GPS valide, le pays et la ville de la dernière position connue). Si besoin est, modifiez le pays en effectuant les étapes suivantes :
   a. Touchez le champ Pays.

   b. Sur l’écran Sélectionner le pays, vous pouvez immédiatement sélectionner un pays dans la liste située en dessous du champ de saisie ou commencer en saisissant quelques-unes des premières lettres du pays sur le clavier.

c. Touchez pour afficher la liste des résultats et sélectionnez un pays dans la liste.

4. Si besoin est, sélectionnez une nouvelle ville en effectuant les étapes suivantes :
   a. Touchez le champ Ville ou code postal.
   b. (facultatif) Sur l'écran Ville ou code postal, vous pouvez sélectionner une ville dans la liste des suggestions.

   c. Sinon, commencez en saisissant quelques-unes des premières lettres de la ville. Les noms correspondant à la chaîne s'affichent dans une liste.
   d. Pour ouvrir la liste, touchez et sélectionnez la ville.

5. Saisissez le nom de la rue en effectuant les étapes suivantes :
   a. Touchez le champ Nom de la rue.
   b. (facultatif) Sur l'écran Sélectionner rue, vous pouvez sélectionner immédiatement une rue dans la liste des suggestions.

   c. Sinon, commencez à saisir le début du nom de la rue à l'aide du clavier. Les noms correspondant à la chaîne s'affichent dans une liste.

d. Touchez pour afficher la liste des résultats. Sélectionnez une rue dans la liste.

6. La carte plein écran apparaît. Le point sélectionné figure au milieu. Au besoin, touchez un autre endroit sur la carte pour modifier la destination. Le curseur ( ) s'affiche au nouvel emplacement.
7. Vérifiez les paramètres des types de routes et modifiez-les si nécessaire.

8. Touchez pour confirmer votre destination. Vous pouvez également sélectionner un point situé à proximité sur la carte ou toucher pour sélectionner une destination différente.
9. L'itinéraire est calculé et la carte l'affiche en totalité, ce qui vous permet de consulter les informations sur l'itinéraire et d'autres itinéraires. Touchez pour modifier les paramètres de l'itinéraire ou touchez pour commencer votre trajet.

3.1.2.2 Sélectionner un centre-ville

Le centre-ville n'est pas le centre géométrique de la ville mais un point arbitraire défini par les créateurs de la carte. Dans les petites villes et villages, il s'agit généralement de l'intersection la plus importante et dans les plus grandes villes, il s'agit de l'une des principales intersections.

1. Accédez à Nouvel itinéraire, Adresse et modifiez le pays comme décrit plus haut (page 25), si nécessaire.
2. Si besoin est, sélectionnez une nouvelle ville en effectuant les étapes suivantes :
   a. Touchez le champ Ville ou code postal.
   b. (facultatif) Sur l'écran Ville ou code postal, vous pouvez sélectionner une ville dans la liste des suggestions.

   c. Sinon, commencez en saisissant quelques-unes des premières lettres de la ville. Les noms correspondant à la chaîne s'affichent dans une liste.
   d. Pour ouvrir la liste, touchez et sélectionnez la ville.

3. Touchez Allez vers une ville. De cette façon, le centre de la ville affichée devient la destination de l'itinéraire.

3.1.2.3 Sélectionner le point central d'une rue

Pour naviguer jusqu'au point central d'une rue sans saisir de numéro de maison, effectuez les étapes suivantes :

1. Accédez à Nouvel itinéraire, Adresse et sélectionnez le pays et la ville comme expliqué précédemment. L'écran Sélectionner rue s'affiche.
2. Saisissez le nom de la rue en effectuant les étapes suivantes

   : a. Touchez le champ Nom de la rue.

b. (facultatif) Sur l'écran Sélectionner rue, vous pouvez sélectionner immédiatement une rue dans la liste des suggestions.

c. Sinon, commencez à saisir le début du nom de la rue à l'aide du clavier. Les noms correspondant à la chaîne s'affichent dans une liste.

d. Touchez pour afficher la liste des résultats. Sélectionnez une rue dans la liste.



3. Au lieu de saisir le numéro de maison, touchez . Le milieu de la rue est sélectionné comme destination.

3.1.2.4 Sélectionner une intersection dans une ville

Pour naviguer jusqu'à une intersection, effectuez les étapes suivantes :

1. Accédez à ,  et sélectionnez le pays et la ville comme expliqué précédemment.
2. Saisissez le nom de la rue en effectuant les étapes suivantes :
   a. Touchez le champ Nom de la rue.
   b. (facultatif) Sur l'écran Sélectionner rue, vous pouvez sélectionner immédiatement une rue dans la liste des suggestions.

   c. Sinon, commencez à saisir le début du nom de la rue à l'aide du clavier. Les noms correspondant à la chaîne s'affichent dans une liste.

d. Touchez pour afficher la liste des résultats. Sélectionnez une rue dans la liste.

3. Touchez le champ Numéro de maison ou intersection et parcourez la liste des intersections ou commencez à saisir le nom de la rue dans le champ. Sélectionnez-en une dans la liste.

3.1.2.5 Utiliser le code postal pour sélectionner une destination

Vous pouvez également sélectionner n'importe quel type de destination en saisissant le code postal au lieu du nom de la ville. Pour sélectionner le code postal, effectuez les étapes suivantes :

1. Accédez à

,

et modifiez le pays comme décrit plus haut (page 25), si nécessaire.
2. Touchez le champ Ville ou code postal.
3. Saisissez le code postal en effectuant les étapes suivantes :
   a. Touchez

pour ouvrir le clavier numérique.
   b. Commencez à saisir le code postal.
   c. Touchez pour afficher la liste des résultats.
   d. Rechercher le lieu souhaité.

4. Continuez la recherche comme expliqué précédemment (page 25).

3.1.3 Sélectionner un lieu d'intérêt

Vous pouvez rechercher des lieux d'intérêt (Lieux) dans le menu

.

Sur le même écran, vous pouvez rechercher un lieu en sélectionnant l'une des options suivantes :

- En trouvant des types de lieu fréquemment recherchés à l'aide des catégories de recherche rapide, voir page 31
- En recherchant un lieu par son nom, voir page 35
- En recherchant un lieu par sa catégorie, voir page 33

En cas d'urgence, vous pouvez également rechercher de l'aide proche, voir page 36

3.1.3.1 Utiliser les catégories de recherche rapide

La fonction Recherche rapide vous permet de trouver rapidement les types de lieux les plus fréquemment sélectionnés. Effectuez les étapes suivantes :

1. Touchez sur la ***Vue de navigation*** pour accéder au ***menu Navigation***.
2. Touchez

et

.

Les catégories de recherche rapide suivantes apparaissent :

-

: si un itinéraire planifié existe, les stations-service sont recherchées le long de la route.
-

: si un itinéraire planifié existe, les hébergements sont recherchés aux alentours de la destination.
-

: si un itinéraire planifié existe, les restaurants sont recherchés le long de la route.
-

: si un itinéraire planifié existe, les parkings sont recherchés aux alentours de la destination.

S'il n'y a aucun itinéraire planifié (la destination n'est pas sélectionnée), la recherche est effectuée aux alentours de la position actuelle. Si la position actuelle n'est pas disponible non plus (pas de signal GPS), les lieux sont recherchés aux alentours de la dernière position connue.

3. Touchez l’un des boutons de recherche rapide pour obtenir une liste instantanée des lieux.

4. Les lieux figurant dans la liste peuvent être classés en fonction de leur distance par rapport à votre position actuelle ou à la dernière position connue, à la destination ou en fonction de la longueur de détour nécessaire. Si vous voulez réorganiser à nouveau la liste, touchez .

   Pour filtrer la liste des résultats par fournisseur, touchez

puis le logo du fournisseur, à droite de l’écran.

5. (facultatif) Si nécessaire touchez

pour filtrer davantage la liste des résultats.
6. Faites défiler la liste et touchez l’un des éléments de la liste. La carte plein écran apparaît. Le point sélectionné figure au milieu. Le nom et l’adresse du Lieu s’affichent au-dessus de l’écran.
7. Touchez pour voir les détails du lieu sélectionné ou pour enregistrer le lieu. S'il existe un numéro de téléphone enregistré pour ce lieu, vous pouvez passer un appel à ce numéro en touchant le bouton vert situé en bas.
8. Au besoin, touchez un autre endroit sur la carte pour modifier la destination. Le curseur ( ) s'affiche au nouvel emplacement.
9. Vérifiez les paramètres des types de routes et modifiez-les si nécessaire.

10. Touchez

pour confirmer votre destination. Vous pouvez également sélectionner un point situé à proximité sur la carte ou toucher pour sélectionner une destination différente.

11. L’itinéraire est calculé et la carte l’affiche en totalité, ce qui vous permet de consulter les informations sur l’itinéraire et d’autres itinéraires. Touchez pour modifier les paramètres de l’itinéraire ou touchez 

pour commencer votre trajet.

3.1.3.2 Recherche par catégorie

Pour rechercher des lieux par catégories et sous-catégories, effectuez les étapes suivantes :

1. Touchez sur la ***Vue de navigation*** pour accéder au ***menu Navigation***.
2. Touchez

et

.
3. Touchez 

.
4. Sélectionnez la zone près de laquelle vous souhaitez rechercher le lieu en touchant

. Par défaut, la zone de recherche se trouve à proximité de la position actuelle (ou, si elle n’est pas disponible, à proximité de la dernière position connue). Le cas échéant, la liste suivante de résultats est classée en fonction de la distance à partir de cette position.

    - Touchez

pour effectuer des recherches sur l’itinéraire planifié et non autour d’un point donné. Cela s’avère utile lorsque vous souhaitez ajouter un arrêt ultérieur sans effectuer un grand détour, notamment pour une station-service ou un restaurant. (La liste de résultats est affichée en fonction de la longueur de détour nécessaire.)
    - Touchez

pour chercher un lieu autour de la destination de l’itinéraire planifié. (La liste de résultats est affichée en fonction de la distance par rapport à la destination.)

- Touchez Dans une ville pour rechercher un lieu dans une ville sélectionnée. (La liste de résultats est affichée en fonction de la distance par rapport au centre de la ville sélectionnée.)

5. (facultatif) Si vous avez sélectionné Dans une ville, sélectionnez la ville qui sera le lieu de recherche.

6. Sélectionnez l'une des catégories de lieu principales (p. ex., hébergement), puis accédez aux sous-catégories (p. ex., Hôtel ou motel) pour trouver votre destination.

7. Vous pouvez désactiver la Vue Catégorie à n'importe quel niveau pour répertorier tous les lieux autour de la position sélectionnée ou le long de l'itinéraire.

8. (facultatif) Il est possible de classer les Lieux de la liste selon les critères suivants :
   - Nom
   - En fonction de leur distance à la position actuelle ou à la dernière position connue
   - En fonction de leur distance à la ville sélectionnée
   - En fonction de leur distance à la destination
   - En fonction de la longueur du détour nécessaire.

   Touchez pour réorganiser la liste.

Pour filtrer la liste des résultats par fournisseur, touchez

puis le logo du fournisseur, à droite de l'écran.

9. Faites défiler la liste et touchez l'un des éléments de la liste. La carte plein écran apparaît. Le point sélectionné figure au milieu. Le nom et l'adresse du Lieu s'affichent au-dessus de l'écran.
10. Le processus se poursuit de la même manière que pour toute autre recherche de lieu. Voir page 31.

3.1.3.3 Recherche par nom

Pour rechercher un lieu par son nom, parcourez les diverses catégories de lieu ou utilisez un mélange de deux types de recherches, effectuez les étapes suivantes :

1. Touchez sur la ***Vue de navigation*** pour accéder au ***menu Navigation***.
2. Touchez

et

.
3. Touchez 

pour ouvrir la fenêtre Rechercher par nom ou catégorie.
4. Sélectionnez la zone près de laquelle vous souhaitez rechercher le Place. Par défaut, la zone de recherche se trouve à proximité de la position actuelle (ou, si elle n'est pas disponible, à proximité de la dernière position connue). Le cas échéant, la liste des résultats est classée en fonction de la distance à partir de cette position. Touchez

pour sélectionner l'une des zones de recherche suivantes :

   - Touchez 

pour rechercher un lieu dans une ville sélectionnée. (La liste de résultats est affichée en fonction de la distance par rapport au centre de la ville sélectionnée.)
   - Touchez

pour chercher un lieu autour de la destination de l'itinéraire planifié. (La liste de résultats est affichée en fonction de la distance par rapport à la destination.)
   - Touchez

pour effectuer des recherches sur l'itinéraire planifié et non autour d'une position donnée. Cela s'avère utile lorsque vous souhaitez ajouter un arrêt ultérieur sans effectuer un grand détour, notamment pour une station-service ou un restaurant. (La liste de résultats est affichée en fonction de la longueur de détour nécessaire.)

5. (facultatif) Si vous avez sélectionné Dans une ville, sélectionnez la ville qui sera le lieu de recherche.

Vous pouvez rechercher le nom d'un lieu dans toutes les catégories en effectuant les étapes suivantes :

1. Touchez Rechercher par nom. À l'aide du clavier, commencez à saisir le nom du lieu ou parcourez les catégories.

2. Après avoir saisi quelques lettres, touchez pour afficher la liste de lieux ou les catégories de lieux qui portent des noms contenant la séquence de caractères saisie.

3. Faites défiler la liste, si besoin est, et touchez l'élément souhaité dans la liste. La carte plein écran apparaît. Le point sélectionné figure au milieu. Le nom et l'adresse du Lieu s'affichent au-dessus de l'écran.
4. Le processus se poursuit de la même manière que pour toute autre recherche de Lieux. Voir page 31.

3.1.3.4 Recherche d'aide proche

Pour rechercher rapidement une assistance à proximité, effectuez les étapes suivantes :

1. Touchez sur la ***Vue de navigation*** pour accéder au ***menu Navigation***.

2. Touchez

et

.

Il est possible de rechercher des lieux dans les catégories de recherche prédéfinies suivantes autour de la position actuelle (ou autour de la dernière position connue si la position actuelle n'est pas disponible) :

-

: garage et services d'assistance routière
-

: services d'urgences et médicaux
-

: commissariat de police
-

: stations-service

3. Touchez l'un des boutons de recherche rapide pour obtenir une liste instantanée de ces types de Lieux.

4. (facultatif) Il est possible de classer les Lieux de la liste selon les critères suivants :
   - En fonction de leur distance à la position actuelle ou à la dernière position connue
   - En fonction du nom.

   Touchez pour réorganiser la liste.
5. Faites défiler la liste et touchez l'un des éléments de la liste. La carte plein écran apparaît. Le point sélectionné figure au milieu. Le nom et l'adresse du Lieu s'affichent au-dessus de l'écran.
6. Le processus se poursuit de la même manière que pour toute autre recherche de Lieux.
Voir page 31.

3.1.4 Sélectionner un lieu enregistré

Pour sélectionner un lieu que vous avez déjà enregistré (page 51), effectuez les étapes suivantes :

1. Touchez sur la ***Vue de navigation*** pour accéder au ***menu Navigation***.

2. Touchez Nouvel itinéraire et Lieu enregistré.
3. La liste des lieux enregistrés s'affiche. Elle contient deux catégories pré-définies : Maison et Travail.

4. Touchez la position que vous voulez définir comme destination. Si nécessaire, faites défiler la liste pour afficher davantage de résultats.
5. (facultatif) Si nécessaire, touchez pour activer l'option de modification qui vous permet de renommer les lieux enregistrés ou d'en supprimer.
6. Après que vous avez sélectionné un lieu enregistré comme destination, une carte en plein écran apparaît avec le point sélectionné au milieu.
7. Au besoin, touchez un autre endroit sur la carte pour modifier la destination. Le curseur ( ) s'affiche à la nouvelle position.
8. Vérifiez les paramètres des types de routes et modifiez-les si nécessaire.

9. Touchez Sélect. comme destin. pour confirmer votre destination. Vous pouvez également sélectionner un point situé à proximité sur la carte ou toucher pour sélectionner une destination différente.
10. L'itinéraire est calculé et la carte l'affiche en totalité, ce qui vous permet de consulter les informations sur l'itinéraire et d'autres itinéraires. Touchez pour modifier les paramètres de l'itinéraire ou touchez Lancer navigation pour commencer votre trajet.



3.1.5 Sélectionner un élément de l'historique

Les destinations que vous avez précédemment utilisées apparaissent dans la liste Historique. L'Historique intelligent propose ces lieux à partir de vos destinations précédentes à l'aide de paramètres, comme l'heure actuelle de la journée, le jour de la semaine et la position actuelle. Plus vous utilisez le logiciel de navigation, mieux il peut deviner votre destination désirée. Pour sélectionner un élément de l'historique effectuez les étapes suivantes :

1. Touchez sur la ***Vue de navigation*** pour accéder au ***menu Navigation***.
2. Touchez

. Deux des Éléments d'historique intelligent s'affichent sur l'écran Nouvel itinéraire vers... pour y accéder facilement. Vous pouvez en sélectionner un comme destination.

3. Pour ouvrir tous les éléments de l'historique, touchez

. La liste des destinations récentes s'affiche. La liste commence avec les trois destinations les plus probables sélectionnées en fonction de vos itinéraires précédents (Historique intelligent). Les autres destinations sont organisées selon l'heure à laquelle elles ont été sélectionnées en dernier. Si nécessaire, parcourez la liste pour voir les destinations précédentes.
4. Sélectionnez une destination dans la liste.
5. La carte plein écran apparaît. Le point sélectionné figure au milieu. Au besoin, touchez un autre endroit sur la carte pour modifier la destination. Le curseur ( ) s'affiche au nouvel emplacement.
6. Vérifiez les paramètres des types de routes et modifiez-les si nécessaire.

7. Touchez

pour confirmer votre destination. Vous pouvez également sélectionner un point situé à proximité sur la carte ou toucher pour sélectionner une destination différente.

8. L'itinéraire est calculé et la carte l'affiche en totalité, ce qui vous permet de consulter les informations sur l'itinéraire et d'autres itinéraires. Touchez pour modifier les paramètres de l'itinéraire ou touchez Lancer navigation pour commencer votre trajet.

3.1.6 Sélection d'un itinéraire enregistré

Les itinéraires que vous avez enregistrés auparavant s'affichent sous forme de liste. Pour sélectionner un itinéraire précédent, procédez comme suit :

1. Touchez sur la ***Vue de navigation*** pour accéder au ***menu Navigation***.
2. Touchez Nouvel itinéraire et Itinéraires enregistrés.



3. La liste des itinéraires enregistrés s'affiche. Si nécessaire, parcourez la liste pour voir les itinéraires précédents.
4. Sélectionnez un itinéraire et l'écran Itinéraire multipoint s'affiche. Modifiez l'itinéraire enregistré si nécessaire. Sinon, touchez Calculer l'itinéraire.
5. L'itinéraire est calculé et la carte l'affiche en totalité, ce qui vous permet de consulter les informations sur l'itinéraire et d'autres itinéraires. Touchez pour modifier les paramètres de l'itinéraire ou touchez Lancer navigation pour commencer votre trajet.

3.1.7 Saisir les coordonnées

Pour sélectionner une destination en saisissant ses coordonnées, effectuez les étapes suivantes :

1. Touchez sur la ***Vue de navigation*** pour accéder au ***menu Navigation***.
2. Touchez et .
3. Vous pouvez saisir les valeurs de la latitude et de la longitude dans l'un des formats suivants : degrés décimaux ; degrés et minutes décimales ou degrés, minutes et secondes décimales.

   Touchez .



Astuce

(facultatif) Si nécessaire, touchez puis et saisissez les coordonnées au format UTM.

4. La carte plein écran apparaît. Le point sélectionné figure au milieu. Au besoin, touchez un autre endroit sur la carte pour modifier la destination. Le curseur ( ) s'affiche au nouvel emplacement.
5. Vérifiez les paramètres des types de routes et modifiez-les si nécessaire.

6. Touchez pour confirmer votre destination. Vous pouvez également sélectionner un point situé à proximité sur la carte ou toucher pour sélectionner une destination différente.

7. L’itinéraire est calculé et la carte l’affiche en totalité, ce qui vous permet de consulter les informations sur l’itinéraire et d’autres itinéraires. Touchez pour modifier les paramètres de l’itinéraire ou touchez Lancer navigation pour commencer votre trajet.

3.1.8 Sélectionner un emplacement sur la carte.

Pour sélectionner une position sur la carte, effectuez les étapes suivantes :

1. Recherchez votre destination sur la carte. Déplacez et modifiez l’échelle de la carte si nécessaire.

2. Touchez la position que vous voulez sélectionner comme destination. Le curseur ( ) s’affiche à cet endroit.

3. (Facultatif) Si nécessaire, touchez pour répertorier les lieux à proximité du point sélectionné ou pour enregistrer cette position.

Astuce Si vous avez déjà planifié un itinéraire, touchez et Sélect. comme étape pour ajouter la position sélectionnée à votre itinéraire.

4. Touchez Sélect. comme destin. pour sélectionner le curseur comme destination.

5. L’itinéraire est calculé et la carte l’affiche en totalité, ce qui vous permet de consulter les informations sur l’itinéraire et d’autres itinéraires. Touchez pour modifier les paramètres de l’itinéraire ou touchez 

pour commencer votre trajet.

3.1.9 Planifier un itinéraire multipoint

Pour créer votre itinéraire destination par destination, effectuez les étapes suivantes :

1. Touchez sur la ***Vue de navigation*** pour accéder au ***menu Navigation***.
2. Touchez

.

3. Il n’y a qu’une ligne dans la liste de points d’itinéraire, le point de départ de l’itinéraire, qui est habituellement la position GPSactuelle.
4. Touchez

pour sélectionner votre destination.
5. L’écran Nouvel itinéraire vers... apparaît et vous pouvez sélectionner la destination de votre itinéraire en suivant le même procédé décrit dans les sections précédentes.

6. Lorsque le lieu sélectionné s'affiche sur la carte, touchez Sélect. comme destin. et la liste réapparaît. Si nécessaire, vous pouvez ajouter d'autres destinations intermédiaires.

7. Pour ajouter davantage de points d'itinéraire, touchez Insérer une étape + ou Destination finale + pour changer la destination finale. Le menu Ajouter à l'itinéraire... apparaît à nouveau et vous permet de sélectionner le nouveau point de l'itinéraire de la même manière que vous avez précédemment configuré la destination.

8. (facultatif) Touchez ^ pour optimiser tout l'itinéraire ou l'ordre des étapes. Vous pouvez également supprimer toutes les destinations.

9. Après avoir ajouté tous les points de l'itinéraire, touchez Calculer l'itinéraire et l'itinéraire planifié est automatiquement calculé.

3.2 Vérification des informations sur l'itinéraire et alternatives

Pour obtenir une vue d'ensemble de l'itinéraire planifié et pour vérifier différents paramètres de l'itinéraire planifié, procédez comme suit :

1. Touchez ☰ sur la ***Vue de navigation*** pour accéder au ***menu Navigation***.

2. Dans le menu Navigation, touchez Résumé de l'itinéraire.

   L'itinéraire planifié s'affiche dans toute sa longueur sur la carte avec les informations supplémentaires suivantes :

   - La longueur totale de l'itinéraire
   - La durée totale de l'itinéraire.

En touchant Infos itinéraire, vous pouvez vérifier les informations détaillées sur l'itinéraire. Si vous touchez Tout sur le côté droit de l'écran, vous pouvez limiter les informations sur l'itinéraire et n'afficher par exemple que les sections d'autoroute ou les routes à péage.





En touchant Alternatives, vous pouvez voir une liste d'autres itinéraires et sélectionner l'itinéraire qui convient le mieux.

3. Touchez ^ sur l'écran Résumé de l'itinéraire pour effectuer des actions supplémentaires, telles que modifier les préférences de votre itinéraire ou afficher l'itinéraire.

3.3 Modifier l'itinéraire

Si la navigation est déjà démarrée, il existe plusieurs façons de modifier l'itinéraire planifié. Vous pouvez alors procéder comme suit :

- Déterminer un nouveau point de départ, voir page 46
- Ajouter une destination supplémentaire, voir page 47
- Modifier la liste des destinations, voir page 47
- Enregistrer l'itinéraire planifié, voir page 48
- Supprimer l'itinéraire planifié, voir page 49
- Sélectionner un autre itinéraire lors de la planification de l'itinéraire, voir page 49
- Sélectionner un autre itinéraire pour un itinéraire existant, voir page 50
- Mettre en pause le guidage, voir page 51.

3.3.1 Déterminer un nouveau point de départ

Pour une navigation normale, tous les itinéraires sont calculés à partir de votre position actuelle. Vous pouvez mettre la navigation en pause afin de vérifier les itinéraires futurs, les simuler ou voir leur durée et leur distance. Vous pouvez ensuite déterminer le point de départ de l'itinéraire à un emplacement différent de la position GPS actuelle.

1. Touchez sur la ***Vue de navigation*** pour accéder au ***menu Navigation***.
2. Dans le menu Navigation, touchez
.

3. La première ligne à partir du bas marque le début de l'itinéraire qui représente normalement la position GPS actuelle. Touchez 
, sélectionnez 

et confirmez votre action après le message d'avertissement.

4. L'écran Changer le départ pour... s'affiche. Sélectionnez le point de départ de l'itinéraire de la même manière que vous sélectionnez une destination.

5. Vous pouvez voir le nouveau point de départ sur la carte. Touchez

et l'écran Itinéraire multipoint s'affiche à l'endroit où vous souhaitez continuer l'ajout d'une destination à votre itinéraire.

6. Touchez

pour continuer. La carte réapparaît en affichant un marqueur de position transparent (qui indique qu'il n'y a pas de réception GPS). Si un itinéraire planifié existe déjà, il est à présent recalculé à partir de l'emplacement sélectionné.

7. Pour retourner à la navigation normale, touchez

.

3.3.2 Ajouter une destination supplémentaire

Si vous avez déjà planifié un itinéraire et que vous sélectionnez une nouvelle destination comme expliqué dans les sections ci-dessus, l'itinéraire de la destination précédente est supprimé et le nouvel itinéraire est calculé.

Pour ajouter une nouvelle destination intermédiaire à l'itinéraire planifié, effectuez les étapes suivantes :

- Touchez la carte n'importe où pour la parcourir. Après avoir sélectionné la position sur la carte, touchez et 

pour ajouter la position sélectionnée à votre itinéraire en tant que destination intermédiaire. Les autres destinations de l'itinéraire restent intactes.
- Touchez dans la Vue de navigation, puis touchez

. Vous pouvez ajouter une destination à votre itinéraire, comme expliqué en page 43.

3.3.3 Modifier la liste des destinations

Pour modifier votre itinéraire, effectuez les étapes suivantes :

1. Touchez sur la ***Vue de navigation*** pour accéder au ***menu Navigation***.
2. Dans le menu Navigation, touchez

.

Les options ci-dessous apparaissent à l'écran :

- Touchez pour supprimer toutes les destinations ou optimiser les étapes ou l'itinéraire.
- Touchez le nom de la destination intermédiaire pour la déplacer vers le haut ou vers le bas dans la liste, pour enregistrer le lieu ou pour la supprimer de la liste.
- Si vous avez un itinéraire comportant au moins une destination intermédiaire, vous pouvez supprimer l'étape de la liste de droite à partir du menu principal. Touchez 

, puis confirmez la suppression.

3.3.4 Enregistrement de l'itinéraire planifié

Pour enregistrer l'itinéraire planifié, effectuez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez une destination comme expliqué précédemment et touchez

.



2. Touchez et

.
3. Saisissez un nom et touchez .

4. L'itinéraire est enregistré et est disponible dans

,

.



Lorsque vous sélectionnez un itinéraire précédemment enregistré, Fiat Ducato AVN recalcule l'itinéraire à l'aide de la destination et/ou des étapes enregistrées.

3.3.5 Supprimer l'itinéraire planifié

Pour supprimer l'itinéraire sur lequel vous naviguez, vous disposez des deux options suivantes :

- Si vous avez déjà planifié un itinéraire et que vous sélectionnez une nouvelle destination comme expliqué dans les sections ci-dessus, l'itinéraire de la destination précédente est automatiquement supprimé et le nouvel itinéraire est calculé.
- Dans le menu Navigation, touchez Supprimer l'itinéraire ou Supprimer étape. S'il n'existe pas d'étape, l'itinéraire planifié est supprimé après confirmation. Si vous avez des étapes, vous pouvez opter pour la suppression de la totalité de l'itinéraire ou uniquement de l'étape suivante.

3.3.6 Sélectionner un autre itinéraire lors de la planification de l'itinéraire

Pour choisir parmi d'autres itinéraires ou modifier le mode de calcul de l'itinéraire après avoir sélectionné une nouvelle destination, effectuez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez une destination selon l'explication précédente et accédez à l'écran de confirmation de l'itinéraire.

2. Touchez Alternatives.
3. Vous pouvez voir les détails de base d'autres itinéraires. Touchez-en un pour l'afficher sur la carte.

4. Pour voir davantage de suggestions, touchez + de résultats et faites défiler vers le bas d'autres itinéraires avec des modes de calcul d'itinéraire différents.

5. Sélectionnez un autre itinéraire et touchez Sélect. pour revenir sur l'écran précédent. Fiat Ducato AVN recalcule l'itinéraire. Touchez Lancer navigation pour commencer votre trajet. La ligne orange orange affiche maintenant le nouvel itinéraire planifié.

3.3.7 Sélection d'un autre itinéraire pour un itinéraire existant

Pour recalculer l'itinéraire planifié à l'aide d'un mode de calcul d'itinéraire différent et comparer des itinéraires alternatifs, effectuez les étapes suivantes :

1. Touchez sur la ***Vue de navigation*** pour accéder au ***menu Navigation***.
2. Vous pouvez accéder à la liste des autres itinéraires à partir du menu Navigation de l'une des manières suivantes :
   - Touchez Détours et autres options et Autres itinéraires.
   - Touchez Résumé de l'itinéraire et Alternatives.
3. Vous pouvez voir les détails de base de quelques autres itinéraires. Touchez-en un pour l'afficher sur la carte.

S'il existe des alternatives calculées correspondant au mode de calcul de l'itinéraire sélectionné dans Préférences itinéraire (page 63), elles s'affichent en haut de la liste. Les itinéraires avec d'autres modes de calcul de l'itinéraire s'affichent en bas de la liste.

4. S'il existe plus de quelques suggestions, vous pouvez toucher + de résultats et faire défiler les itinéraires vers le bas.

5. Sélectionnez un autre itinéraire et touchez Sélect. pour revenir sur l'écran précédent. Fiat Ducato AVN remplace l'itinéraire d'origine. Touchez Lancer navigation pour commencer votre trajet. La ligne orange orange affiche maintenant le nouvel itinéraire planifié.

3.3.8 Mise en place d'un détour

1. Touchez sur la Vue de navigation pour accéder au menu Navigation.
2. Dans le menu Navigation, touchez .

Vous pouvez mettre en place un détour pour votre itinéraire de la manière suivante :

- Touchez

pour ouvrir une liste de tronçons spéciaux de l'itinéraire prévu, tels que des tronçons d'autoroute, des routes à péage ou des trajets en ferry. Tapez sur l'un de ces éléments de l'itinéraire pour éviter une section spéciale.
- Tapez

sur pour ouvrir la liste complète des routes de l'itinéraire planifié. Tapez sur l'un de ces éléments sur l'itinéraire pour éviter cette route spécifique.
- Tapez

sur pour éviter une partie de l'itinéraire planifié qui se trouve juste devant vous sur l'itinéraire. Vous pouvez définir la distance pour laquelle vous voulez éviter la route à venir.
- Touchez

pour supprimer toutes les déviations que vous avez configurées pour l'itinéraire planifié,

3.3.9 Mise en pause du guidage

Lorsque vous conduisez sur un itinéraire planifié mais que vous n'avez pas besoin de guidage pour une certaine partie de l'itinéraire, vous pouvez l'interrompre et le reprendre lorsqu'il s'avère à nouveau nécessaire.

Dans le menu Navigation, touchez pour interrompre le guidage.

Touchez pour reprendre le guidage.

3.4 Enregistrer un lieu

Pour ajouter un lieu aux lieux enregistrés (la liste des destinations fréquemment utilisées), effectuez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez une destination telle que décrite précédemment. Cela peut être une adresse, un lieu, un emplacement quelconque sur la carte, une destination précédemment utilisée à partir de l'historique, etc.
2. Quand la carte s'affiche avec l'emplacement sélectionné au centre, touchez .

3. Touchez

.
4. (facultatif) Vous pouvez modifier à l'aide du clavier le nom proposé pour votre lieu enregistré.

5. Touchez pour enregistrer le lieu.

Pour ajouter l'adresse de votre domicile et de votre lieu de travail aux lieux enregistrés, effectuez les étapes suivantes :

1. Dans la Vue de navigation, touchez ,

et 

.
2. Touchez

ou

. Touchez

pour confirmer votre sélection.
3. Vous pouvez rechercher l'adresse, comme expliqué en page 22.

Une description sur la façon de planifier un itinéraire vers l'un des lieux enregistrés se trouve à la page 37.

3.4.1 Modification d'un lieu enregistré

Pour modifier un lieu que vous avez déjà ajouté en tant que lieu enregistré, procédez comme suit :

1. Dans la Vue de navigation, touchez ,

et 

.

2. La liste des lieux enregistrés s'affiche.

3. Touchez et Modifier.

4. Touchez le lieu que vous souhaitez modifier, touchez Renommer, saisissez le nom du lieu sur le clavier, puis touchez .

Remarque ! Dans Lieux enregistrés, il est impossible de renommer Maison et Travail. Pour modifier l'emplacement de votre domicile ou de votre travail, touchez Maison ou Travail et confirmez le changement d'adresse.

5. Touchez Terminé.

Une description sur la façon d'ajouter une position à la liste des lieux enregistrés se trouve à la page 51

3.5 Ajouter un point d'alerte

Vous pouvez enregistrer n'importe quelle position sur la carte comme point d'alerte (p. ex., un radar ou une zone scolaire).

1. Si vous souhaitez enregistrer un point d'alerte pour la première fois, activez le Avertissements au point d'alerte. Dans le menu Navigation, touchez Paramètres, Avertissements, puis Points d'alerte. Activez Avertissements au point d'alerte et confirmez vos préférences.

Remarque ! L'avertisseur de radars est désactivé lorsque vous êtes dans un pays où les avertisseurs de radars sont interdits. Toutefois, vous devez vous assurer que l'utilisation de cette fonction est légale dans le pays où vous avez l'intention de vous en servir.

1. Revenez à la Vue de navigation et sélectionnez le point d'alerte. Le curseur rouge ( ) apparaît à cet endroit.

2. Touchez .



3. Parcourez la liste vers le bas et touchez

.
4. Sélectionnez le type de point d'alerte, la direction à partir de laquelle vous attendez l'alerte et (le cas échéant) la limite de vitesse de ce point d'alerte.

5. Touchez

pour enregistrer un emplacement comme nouveau point d'alerte.

3.6 Exécuter une simulation

Pour exécuter une navigation simulée qui montre l'itinéraire planifié, effectuez les étapes suivantes :

1. Touchez sur la ***Vue de navigation*** pour accéder au ***menu Navigation***.
2. Dans le menu Navigation , touchez

.

3. Touchez .



4. Touchez

. La simulation commence à partir du point de départ de l'itinéraire et vous mène par l'itinéraire recommandé complet à une vitesse réaliste.

(en option) Vous avez les commandes suivantes au cours de la simulation (les boutons de commande disparaissent après quelques secondes mais vous pouvez les rouvrir en touchant la carte) :

- : sauter à l'événement de l'itinéraire suivant (manœuvre).
- : arrêter la simulation.
- : sauter à l'événement de l'itinéraire précédent (manœuvre).
-

: touchez pour augmenter la vitesse de simulation à 4, 8 ou 16 fois plus rapide. Touchez de nouveau pour revenir à la vitesse normale.

5. Touchez pour arrêter la simulation.

3.7 Navigation hors piste

Au premier démarrage, Fiat Ducato AVN calcule les itinéraires à l'aide du réseau routier des cartes fournies avec le produit. Si vous souhaitez ignorer les routes pendant la navigation, vous pouvez passer en mode tout-terrain, par exemple lorsque vous conduisez dans un désert.

3.7.1 Basculer en navigation tout-terrain

Pour passer en navigation tout-terrain, effectuez les étapes suivantes :

1. Dans la Vue de navigation, touchez ,

et

.
2. Touchez 

et sélectionnez

.

La plupart des procédures décrites pour la navigation routière s'appliquent aussi à la navigation tout-terrain. Toutefois, certaines ne sont pas disponibles dans ce mode de navigation. Par exemple :

- Vous ne pouvez pas ouvrir l'itinéraire, car vous n'avez pas de manœuvres mais seulement des points d'itinéraire et des lignes droites entre eux.
- Il n'y a pas d'autre itinéraire ni de mode de calcul de l'itinéraire.
- Les paramètres de véhicule sont désactivés.

3.7.2 Sélectionner la destination en mode tout-terrain

Sélectionner une destination (une étape ou une destination finale) est identique à la description des sections précédentes. La seule différence est que les points d'itinéraire sont liés pour former un itinéraire avec des lignes droites, quels que soient le réseau routier et le Code de la route.

3.7.3 Navigation en mode hors route

La véritable différence entre les modes route et tout-terrain se trouve dans la navigation elle-même. Lorsque vous êtes sur la Vue de navigation avec un itinéraire tout-terrain :

- Votre position et cap actuels ne sont pas alignés avec la route la plus proche.
- Il n'y a aucune navigation porte-à-porte, uniquement une direction recommandée.

Vous pouvez voir une ligne orange dessinée entre votre position actuelle et la destination suivante à atteindre. Le champ Présentation du virage dans l'angle en haut à gauche indique un compas avec votre position et la distance de la destination suivante.

Quand vous aurez atteint votre destination finale, la navigation s'arrêtera.

Remarque ! Si vous ne souhaitez pas utiliser la navigation tout-terrain, revenez à la navigation routière en touchant Mode de navigation Route et Route.

4 Guide de référence

Les sections suivantes décrivent les différents concepts et écrans de menu de Fiat Ducato AVN.

4.1 Concepts

Les sections suivantes décrivent et expliquent les concepts relatifs à la navigation.

4.1.1 Réception GPS en 2D/3D

Le récepteur GPS utilise les signaux satellites pour calculer sa (votre) position et a besoin d'au moins quatre signaux pour indiquer une position en trois dimensions incluant la hauteur. Comme les satellites se déplacent et que des objets bloquent parfois les signaux, votre récepteur GPS peut ne pas recevoir ces quatre signaux. Si trois satellites sont disponibles, le récepteur peut calculer la position GPS horizontale avec une précision inférieure ; l'appareil GPS n'indique pas de données d'altitude et ne fournit qu'une réception en 2D.

Plusieurs facteurs peuvent provoquer une déviation entre votre position réelle et celle indiquée par le récepteur GPS. Par exemple, un retard de signal dans l'ionosphère ou la présence d'objets réfléchissants près du récepteur GPS ont diverses incidences sur la précision de la position calculée du GPS.

4.1.2 Radars et autres Points d'alerte de proximité

Il existe un avertissement de proximité spécial pour les radars (tel que les radars vitesse ou feu tricolore) et d'autres Points d'alerte de proximité (tels que des écoles ou des passages à niveau). Ces Points d'alerte sont préchargés dans Fiat Ducato AVN.

Vous pouvez ajouter vos propres Points d'alerte. Voir page 53.

L'application peut vous avertir lorsque vous approchez des radars tels que des radars fixes ou des zones dangereuses telles des zones scolaires et des passages à niveau. Vous pouvez déterminer les différents types d'alerte individuellement dans paramètres Avertissements, voir page 67.

Les types d'avertissements suivants sont disponibles :

- Avertissement audio : des bips sont émis lorsque vous approchez de l'un de ces points ou il peut s'agir de sons d'alerte supplémentaires si vous dépassez la limite de vitesse à l'approche de ces points.
- Avertissement visuel : le type de Point d'alerte, sa distance et la limite de vitesse s'affichent sur la vue de navigation à l'approche de l'une de ces positions.

Pour certains Points d'alerte, la limite de vitesse obligatoire ou prévue est disponible. Dans leur cas, l'alerte audio est différente si vous roulez en deçà ou au-delà de la limite de vitesse.

- Uniquement en cas de dépassement de la limite de vitesse : l'alerte audio n'est émise que si vous dépassez la limite de vitesse donnée.
- À l'approche : l'alerte audio est toujours émise lorsque vous approchez l'un de ces Points d'alerte. Afin d'attirer votre attention, l'alerte peut être différente si vous dépassez la limite de vitesse.

Remarque	L'avertisseur de radars est généralement désactivé lorsque vous vous trouvez dans un pays où cet avertisseur de radars est interdit. Assurez-vous que l'utilisation de cette fonction est légale dans le pays où vous avez l'intention de vous en servir. Son utilisation relève de votre responsabilité.

4.1.3 Calcul et recalcul d'un itinéraire

Un itinéraire est une séquence d'évènements sur l'itinéraire, c.-à-d. des manœuvres (virages, ronds-points, etc.) pour atteindre la destination. L'itinéraire contient un point de départ et une ou plusieurs destinations. Le point de départ correspond à la position actuelle (ou la dernière connue) par défaut. Pour afficher un itinéraire qui sera emprunté ultérieurement, le point de départ peut être remplacé par tout autre point donné. Voir page 46.

Une fois la destination sélectionnée, Fiat Ducato AVN calcule l'itinéraire en fonction de vos préférences. Ces préférences sont le mode de calcul de l'itinéraire et les types de routes utilisées ou évitées lors du calcul de l'itinéraire. Pour plus de détails sur toutes les préférences, consultez les paramètres de Préférences itinéraire. Voir page 63.

Fiat Ducato AVN calcule automatiquement un nouvel itinéraire si vous ne choisissez pas celui qui est proposé .

4.1.4 Zoom intelligent

Le zoom intelligent propose les fonctions suivantes :

- **Lorsque vous suivez un itinéraire :** lorsque vous approchez d'un virage, il effectue un zoom avant et élève l'angle de vue pour vous permettre de reconnaître facilement la prochaine manœuvre. Si le virage suivant est éloigné, le dispositif effectue un zoom arrière et abaisse l'angle de vue pour donner un angle plat et vous permettre ainsi de voir la route devant vous.
- **Lorsque vous conduisez sans itinéraire planifié : le** zoom intelligent effectue un zoom avant si vous roulez doucement et un zoom arrière si vous roulez vite.

4.1.5 Limite de vitesse Avertissement

Les cartes peuvent contenir des informations sur les limites de vitesse valables sur quelques segments de la route. Fiat Ducato AVN peut vous avertir lorsque vous dépassez la limite actuelle. Il est possible que cette information ne soit pas disponible pour votre région ou qu'elle ne soit pas complètement correcte pour toutes les routes de la carte.

La limite maximale de vitesse définie dans le profil du véhicule (page 63est également celle utilisée pour cet avertissement. Fiat Ducato AVN vous prévient si vous dépassez la valeur prédéfinie même lorsque la valeur de la limite légale est plus élevée.

L'avertissement de vitesse peut être réglé avec précision dans Avertissements. Voir page 67.

Vous pouvez également définir la tolérance de la vitesse relative au-dessus de laquelle l'application déclenche l'avertissement.

Les types d'avertissements suivants sont disponibles :

- Avertissement audio : Vous recevez un avertissement verbal quand vous dépassez la limite de vitesse d'un pourcentage donné.

- Avertissement visuel : La limite de vitesse actuelle s'affiche sur la carte lorsque vous la dépassez (p. ex.,

).

Vous pouvez aussi choisir de voir en permanence le panneau de limite de vitesse sur la carte.

4.1.6 Navigation intelligente

Grâce à la navigation intelligente, l'itinéraire planifié peut s'adapter à la circulation et aux autres changements pendant la navigation. Les sections suivantes décrivent ces fonctionnalités.

4.1.6.1 Détour de bouchon sur les autoroutes

Fiat Ducato AVN peut proposer un détour lorsque vous ralentissez sur une autoroute à cause d'un embouteillage. La fenêtre Détour de bouchon possible apparaît et affiche la longueur et la durée du détour.

Vous pouvez ignorer ce message et conserver l'itinéraire original en touchant

ou consulter l'itinéraire suggéré en touchant

.

Vous pouvez augmenter ou diminuer la distance à éviter sur l'autoroute en touchant les signes +/-.

Vous pouvez accepter le détour recommandé en touchant

.

4.1.6.2 Autres itinéraires en temps réel

Fiat Ducato AVN peut vous proposer un autre itinéraire sur des routes normales en cas d'embouteillage. La fenêtre pour un autre itinéraire possible apparaît et affiche la longueur et la durée du détour.



Vous pouvez ignorer ce message et conserver l'itinéraire original en touchant **Annuler** ou consulter l'itinéraire suggéré en touchant **Aperçu**. Vous pouvez accepter le détour recommandé en touchant **Accepter**.



4.1.6.3 Conseils lors du détour

Si vous abandonnez l'itinéraire planifié en quittant une autoroute, Fiat Ducato AVN essaie de deviner la raison du détour. La fenêtre Raison du détour apparaît et affiche les stations -services, les restaurants ou d'autres lieux disponibles à proximité de la position actuelle. De même, s'il existe sur l'itinéraire initial des parties évitables en amont (telles qu'un tunnel, une route à péage ou un ferry), vous pouvez les trouver sur la liste, au cas où vous souhaitez les contourner.

En touchant l'un des lieux, Fiat Ducato AVN crée une étape et vous guide jusqu'au lieu sélectionné.

Vous pouvez les ignorer en touchant **Annuler**.

4.2 Menu Informations utiles

Le menu Informations utiles offre plusieurs fonctions supplémentaires. Il se trouve dans le menu Navigation.

Bouton	Description
Où suis-je	Affiche les informations relatives à la position actuelle (latitude, longitude, ville la plus proche, prochaine intersection, etc.) ou à la dernière position connue si la réception GPS n'est pas disponible. Voir page 61.
Aide proche	Propose une assistance à proximité de votre position actuelle. Voir page 36.
Infos sur le pays	Propose une liste de pays avec des informations de conduite utiles à propos du pays sélectionné (p. ex., les limites de vitesse, le taux d'alcoolémie maximum).

4.2.1 Où suis-je ?

Cet écran contient des informations sur votre position actuelle (ou sur la dernière position connue si la réception GPS n'est pas disponible). Vous pouvez y accéder des deux manières :

- En accédant au menu Navigation et en touchant Informations utiles et Où suis-je.

- En touchant le nom de la rue actuelle s'il est affiché en dessous du marqueur de la position actuelle sur la carte.

Les informations suivantes s'affichent sur l'écran Où suis-je :

- Les détails relatifs à l'adresse (si disponibles) de la position actuelle
- Latitude et Longitude (coordonnées de la position actuelle en format WGS84).
- La ville la plus proche
- Intersection suivante
- Intersection précédente.

Vous pouvez également effectuer quelques actions sur cet écran.

Touchez et

pour ajouter la position actuelle aux lieux enregistrés et pour consulter les informations relatives au pays.

Vous pouvez aussi rechercher une assistance à proximité de votre position actuelle. Touchez 

pour ouvrir un nouvel écran permettant d'effectuer une recherche rapide et de sélectionner une catégorie. Pour plus d'informations, consultez page 36.

4.3 Menu Paramètres

Vous pouvez configurer les paramètres de navigation et modifier le comportement de Fiat Ducato AVN en touchant et 

.

Faites défiler vers le bas pour voir davantage d'options.



Remarque ! La modification de certains de ces paramètres peut ne pas avoir d'effet dans votre région actuelle si les données cartographiques ne contiennent pas les informations requises.

Le menu Paramètres offre les options suivantes :

Bouton	Fonction
	Sélectionnez les types de routes empruntées dans la planification d'itinéraire et le mode de calcul de l'itinéraire.
	Réglez les différents volumes sonores.

	Activez et configurez les avertissements relatifs à la limite de vitesse, aux points d'alerte (tels que les radars) et aux panneaux routiers..
	Ajustez l'apparence de la Vue de navigation ou la manière dont le logiciel vous aide à naviguer avec les différents types d'informations relatives aux itinéraires dans la Vue de navigation.
	Modifiez la langue du guide vocal, configurez le fuseau horaire, les unités de mesure, le format de l'heure et de la date
	Activez ou désactivez les animations de menus.
	Procédure de mise à jour des cartes.
	Modifiez les paramètres de base du logiciel définis au cours du processus de configuration initiale. Voir page 5.

4.3.1 Paramètres des préférences d'itinéraire

Les paramètres suivants déterminent le mode de calcul des itinéraires :

Bouton	Fonction
Véhicule	Modifiez les paramètres du profil du véhicule. Voir page 63.
Mode de calcul de l'itinéraire	Optimisez le calcul de l'itinéraire pour des situations et des types de véhicules variés en modifiant le mode de planification. Voir page 65.
Mode de navigation Route	Sélectionnez la navigation sur route ou tout-terrain. Voir page 55.
Types de route	Sélectionnez votre type de route préférée pour l'itinéraire. Voir page 65.

4.3.1.1 Profil du véhicule

Vous pouvez configurer les paramètres suivants :

Bouton	Fonction
Nom	Renommer le profil pour le rendre plus parlant, par exemple Voiture de John.

Vitesse maximale	Réglez la vitesse maximale à laquelle vous voyagez.
Conso. de carburant en ville	Saisissez la consommation moyenne de votre véhicule roulant dans des zones urbaines. L'unité de consommation peut être réglée dans les Réglages régionaux.
Conso. de carburant hors agglo.	Saisissez la consommation moyenne de votre véhicule roulant sur des routes nationales. L'unité de consommation peut être réglée dans les Réglages régionaux.
Type de moteur	Sélectionnez le moteur et le type de carburant de votre véhicule. Cela facilite l'estimation de l'émission de CO_2.
Aff. page pour chaque calcul d'itin.	Activez cette option si vous souhaitez chaque fois consulter les paramètres du véhicule avant de calculer l'itinéraire.
Longueur	Déterminez la longueur totale du véhicule.
Largeur	Déterminez la largeur du véhicule.
Hauteur	Déterminez la hauteur du véhicule.
Remorque	Déterminez s'il existe une remorque liée au véhicule.
Essieux	Déterminez le nombre d'essieux.
Poids maximum autorisé	Déterminez le poids maximum autorisé du véhicule.
Poids réel	Déterminez le poids réel du véhicule.
Chargement	Sélectionnez un ou plusieurs types de danger si le véhicule transporte du matériel dangereux.

4.3.1.2 Types de modes de calcul de l'itinéraire

Vous pouvez sélectionner l'un des types suivants de modes de calcul de l'itinéraire :

Bouton	Description
Rapide	Indique un itinéraire rapide si vous pouvez circuler en respectant la limite de vitesse sur toutes les routes. Il s'agit en général de la meilleure sélection pour les véhicules rapides et normaux.
Facile	Permet d'emprunter un itinéraire avec moins de virages et sans manœuvres difficiles. Avec cette option, vous pouvez demander à Fiat Ducato AVN de choisir, par exemple, l'autoroute plutôt que des petites rues ou des routes secondaires.
Court	Indique un itinéraire court pour réduire la distance à parcourir. Cela peut être optimal pour les véhicules lents. Si vous recherchez un itinéraire court sans tenir compte de la vitesse, ce type d'itinéraire n'est pas toujours optimal pour les véhicules normaux.

4.3.1.3 Mode de navigation

Vous pouvez basculer entre la navigation routière et tout-terrain en touchant Mode de navigation Route et en sélectionnant Route ou Tout terrain (page 55).

4.3.1.4 Types de route

Pour que l'itinéraire corresponde à vos besoins, vous avez aussi la possibilité de définir les types de routes à prendre en considération ou à exclure de l'itinéraire.

L'exclusion d'un type de route est une préférence. Cela ne signifie pas nécessairement une interdiction totale. S'il est impossible d'arriver à destination sans avoir recours à l'un des types de routes exclus, l'application les utilise, mais uniquement si cela s'avère indispensable. Dans ce cas, une icône d'avertissement apparaît sur l'écran Informations itinér. et la partie de l'itinéraire qui ne correspond pas à votre préférence est signalée par une autre couleur sur la carte.

Les types de routes suivants sont disponibles :

Bouton	Description
Autoroutes	Vous devrez peut-être éviter les autoroutes si vous conduisez un véhicule lent ou si vous remorquez un autre véhicule.
$ Route à abonnement	Les routes taxées sont des routes payantes qui requièrent l'achat d'une carte ou d'une vignette pour les emprunter sur une période plus longue. Cette option peut être activée ou désactivée indépendamment de l'option des routes à péage.

Route à péage	Les routes à péage sont des routes dont l'utilisation est payante dans les itinéraires par défaut. Si vous désactivez les routes à péage, Fiat Ducato AVN planifie le meilleur itinéraire sans péage.
Ferry	Fiat Ducato AVN inclut les ferries dans les itinéraires planifiés par défaut. Toutefois, la carte ne dispose pas forcément des informations sur l'accessibilité temporaire des ferries. Il se peut également que le passage soit payant.
Auto-trains	Les auto-trains sont utilisées pour transporter des véhicules sur une distance relativement courte et permettent de relier des lieux qui ne sont pas facilement accessibles par route, en Suisse, par exemple.
Chemins de terre	Fiat Ducato AVN exclut les chemins de terre par défaut. Les chemins de terre sont parfois en mauvais état et ne permettent pas d'atteindre la limite de vitesse.

4.3.2 Paramètres son

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Bouton	Fonction
Guide vocal	Désactiver les instructions verbales. Cette fonction est activée par défaut.
Indication précoce des manœuvres	Indiquez si vous souhaitez une annonce immédiate de la manœuvre suivante après chaque virage, ou si la réception de l'information à proximité du virage est suffisante.
Niveau de verbosité	Déterminez la verbosité des instructions vocales : le débit et la fréquence de ces instructions. • Basse : les instructions vocales sont données une fois, juste avant la manœuvre suivante. • Moyenne : les instructions vocales sont données lorsque vous approchez de la manœuvre suivante et elles sont répétées juste avant la manœuvre. • Haute : les instructions vocales sont d'abord données assez éloignées de la manœuvre suivante, puis sont répétées lorsque vous approchez du virage suivant et répétées de nouveau juste avant la manœuvre.

4.3.3 Paramètres des Avertissements

Vous pouvez activer et modifier les paramètres suivants :

Bouton	Description
Limite de vitesse	Fiat Ducato AVN peut vous avertir lorsque vous dépassez la limite de vitesse actuelle. Il est possible que cette information ne soit pas disponible dans votre région ou qu'elle ne soit pas complètement correcte pour toutes les routes de la carte. La vitesse maximale définie dans le profil du véhicule est également utilisée pour cet avertissement. Fiat Ducato AVN vous avertit si vous dépassez la valeur prédéfinie, même si la limite de vitesse légale est supérieure. Ce paramètre vous permet de décider si vous voulez recevoir des avertissements visibles et/ou audibles. Les types d'avertissements suivants sont disponibles : • Avertissement image : la limite de vitesse actuelle s'affiche sur la carte quand vous la dépassez. • Avertissement son et image : outre l'affichage de la limite de la vitesse actuelle sur la carte, vous pouvez également recevoir un avertissement verbal lorsque vous dépassez la limite de vitesse d'un pourcentage donné. Si vous préférez voir tout le temps la limite de vitesse sur la carte (elle ne s'affiche normalement que si vous la dépassez), vous pouvez le déterminer ici. Vous pouvez également définir la vitesse relative au-dessus de laquelle l'application déclenche l'avertissement en réglant un curseur. La valeur peut être différente à l'intérieur et à l'extérieur des villes.

Points d'alerte	Touchez-le pour recevoir un avertissement lorsque vous approchez un radar ou d'autres Points d'alerte, tels que des zones scolaires ou des passages à niveau. Vous devez vous assurer que l'utilisation de cette fonction est légale dans le pays où vous avez l'intention de vous en servir. Vous pouvez définir le type d'avertissement pour chacune des catégories de point d'alerte (types d'alerte). Les types d'avertissements suivants sont disponibles : • Avertissement image : le type de Point d'alerte, sa distance et la limite de la vitesse correspondante apparaissent sur la Vue de navigation à l'approche de l'une de ces positions. • Avertissement son et image : outre l'alerte visuelle, des bips sont émis lorsque vous approchez de l'un de ces points ou une alerte supplémentaire retentit si vous dépassez la limite de vitesse à l'approche de ces points. Pour certains Points d'alerte, la limite de vitesse obligatoire ou prévue est disponible. Dans leur cas, l'alerte audio est différente si vous roulez en deçà ou au-delà de la limite de vitesse. • En cas d'excès de vitesse uniquement : l'avertissement son n'est émis que lorsque vous dépassez la limite de vitesse indiquée. • À l'approche : l'avertissement son est toujours émis lorsque vous approchez l'un de ces Points d'alerte. Afin d'attirer votre attention, l'alerte audio est différente lorsque vous dépassez la limite de vitesse.
Panneau routier	Les cartes peuvent comporter des informations d'avertissement au conducteur qui peuvent s'afficher dans la Vue de navigation de manière similaire aux véritables panneaux routiers. Touchez-le pour activer ou désactiver les avertissements (p. ex., dangers et virages dangereux) sur ces segments de route. Pour chaque catégorie de panneaux de signalisation, définissez le type d'avertissement (image ou son et image) ainsi que la distance vous séparant du danger à laquelle vous devez être averti.

4.3.4 Paramètres de la Vue de navigation

Ces paramètres vous permettent de régler précisément l'aspect de la Vue de navigation. Vous pouvez également régler la façon dont le logiciel vous aide à naviguer différentes sortes d'informations relatives à l'itinéraire dans la Vue de navigation.

Touchez Apparence de la carte pour régler la Vue de navigation selon vos besoins, choisissez des thèmes de couleur appropriés dans la liste pour une utilisation diurne et nocturne, afficher ou masquer les bâtiments en 3D, les monuments et gérer la visibilité de votre emplacement (les lieux à afficher sur la carte).

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Bouton	Fonction
Point de vue Normal	Ajustez le zoom de base et orientez les niveaux selon vos besoins. Trois niveaux sont disponibles.
Mode couleur Automatique	Basculez entre les modes couleurs diurnes et les modes couleurs nocturnes ou permettez au logiciel de basculer entre ces deux modes automatiquement quelques minutes avant le lever et le coucher du soleil.
Couleurs carte jour	Sélectionnez le thème de couleur utilisé en mode diurne. Les couleurs diurnes sont claires et semblables à celles des cartes routières sur papier.
Couleurs carte nuit	Sélectionnez le thème de couleur utilisé en mode nocturne. Les couleurs nocturnes sont plus sombres afin de diminuer au maximum la luminosité de l'écran.
Monuments	Affichez ou masquez les monuments en 3D (les représentations en 3D d'objets importants ou célèbres).
Bâtiments	Affichez ou masquez les modèles de villes en 3D (les représentations 3D en bloc des données de bâtiment contenant la taille et la position réelles du bâtiment sur la carte).
Terrain en 3D	Affichez ou masquez l'élévation en 3D du terrain.
Marqueurs de lieux	Sélectionnez les lieux que vous voulez afficher à l'écran pendant la navigation. De nombreux lieux encombrent la carte. Il serait donc judicieux de n'en conserver que quelques-uns, dans la mesure du possible. Touchez le nom de la catégorie lieux pour l'afficher/la masquer ou pour ouvrir la liste de ses sous-catégories.

Vous pouvez modifier les paramètres supplémentaires suivants sur l'écran Vue de navigation :

Champs de données	Si vous naviguez avec un itinéraire planifié, vous pouvez configurer trois champs de données à afficher dans la Vue de navigation. Vous pouvez choisir parmi l'heure d'arrivée à destination, la distance jusqu'à destination, le temps jusqu'à destination, l'heure d'arrivée à l'étape, la distance à étape, heure au point de cheminement, le cap ou l'altitude. Sans itinéraire planifié, vous ne pouvez configurer qu'un seul champ de données afin d'indiquer le cap ou l'altitude.
Barre progression itinéraire	Permet d'activer ou de désactiver la barre de progression d'itinéraire. Si elle est activée, une ligne orange s'affiche sur le côté de l'écran et une flèche bleu superposée montre votre progression.
Proposer services autoroute	Activez-la pour obtenir des informations de service sur les autoroutes (p. ex., les stations-services, les restaurants) ou désactivez-la si vous n'en avez pas besoin.
Services affichés	Sélectionnez les types de service affichés pour les sorties de l'autoroute. Choisissez parmi les catégories de lieux.
Vue d'ensemble automatique	Zoomez en arrière et affichez un aperçu de la zone environnante si la prochaine manœuvre est éloignée et que vous conduisez sur une autoroute. Lorsque vous vous rapprochez de l'événement, l'affichage normal de la carte se rétablit.
Panneaux	Chaque fois que des informations adéquates sont disponibles, les informations sur les voies qui sont semblables aux informations réelles sur les panneaux routiers suspendus au- dessus de la route s'affichent en haut de la carte. Touchez-le pour activer ou désactiver cette fonction.
Vue du carrefour	Si vous approchez de la sortie d'une autoroute ou d'une intersection complexe et que les informations dont vous avez besoin existent, la carte est remplacée par une vue en 3D du carrefour. Touchez- le pour activer cette fonction ou laisser la carte s'afficher pour tout l'itinéraire.
Vue tunnel	Lorsque vous entrez dans les tunnels, les routes de surface et les bâtiments peuvent vous perturber. Touchez-le pour afficher une image générique d'un tunnel plutôt que celle d'une carte. Une vue d'ensemble descendante du tunnel et la distance restante sont également affichées.
Proposer détour bouchon autoroute	Dans certaines situations, Fiat Ducato AVN propose un détour en cas d'embouteillage sur l'autoroute. Voir page 59.
Proposer autre itinéraire temps réel	Dans certaines situations, Fiat Ducato AVN propose un autre itinéraire en cas d'embouteillage sur la route. Voir page 60.

Proposer destination avec parking	Dans certaines situations, Fiat Ducato AVN propose des places de parking lorsque vous approchez de votre destination. Voir page **Error! Bookmark not defined.**.
Proposer conseils lors détour	Dans certaines situations, Fiat Ducato AVN propose un autre itinéraire lorsque vous abandonnez l'itinéraire planifié et que vous quittez soudainement l'autoroute. Voir page 60.

4.3.5 Réglages régionaux

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Bouton	Description
Langue vocale	Indique le profil actuel du guide vocal. Touchez pour sélectionner un nouveau profil parmi la liste de langues et des voix disponibles. Touchez l'un de ceux-ci pour entendre un exemple d'invite vocale. Il vous suffit de toucher ← quand vous avez sélectionné la nouvelle langue parlée.
Unités et formats	Vous pouvez définir les unités de mesure et le format de l'heure/de date à utiliser. Fiat Ducato AVN peut ne pas prendre en charge toutes les unités listées dans certaines langues de guide vocal.
Fuseau horaire	Par défaut, le fuseau horaire est choisi à partir des informations de la carte et réglé selon votre position actuelle. Ici, vous pouvez définir manuellement le fuseau horaire et l'heure d'été.

4.3.6 Réglages Affichage

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Bouton	Fonction
Animations des menus	Lorsque les animations sont activées, les boutons sur les écrans des menus et du clavier et les transitions d'écran apparaissent de façon animée.

5 Dépannage

Cette section offre des solutions possibles aux problèmes que vous pourriez rencontrer pendant l'utilisation de Fiat Ducato AVN.

5.1 Impossible de recevoir le signal GPS

Problème : la position actuelle n'est pas disponible, car il est impossible de recevoir de signal GPS.

Cause 1 : le signal GPS est faible ou n'est pas disponible si vous vous trouvez entre des bâtiments élevés, dans des garages ou des tunnels, car le signal s'affaiblit ou se déforme lorsqu'il traverse des matériaux solides.

Solution 1 : rendez-vous dans un lieu où le ciel est bien visible ou au moins dans un lieu où une plus grande portion de ciel est visible.

Cause 2 : la réception du signal GPS peut prendre quelques minutes lors de la première utilisation de Fiat Ducato AVN ou si votre dernière position connue est éloignée de votre position actuelle.

Solution 2 : patientez quelques minutes pour recevoir le signal GPS.

5.2 L'adresse est introuvable

Problème :Fiat Ducato AVN ne peut pas trouver l'adresse que vous avez saisie.

Cause : les données des cartes numériques ne comprennent pas toutes les adresses.

Solution 1 : si le numéro de maison est inconnu ou que Fiat Ducato AVN ne peut pas le trouver, sélectionnez uniquement le nom de la rue. De cette manière, Fiat Ducato AVN vous pourrez naviguer jusqu'au point central de la rue à partir duquel vous pourrez trouver l'adresse exacte plus facilement.

Solution 2 : recherchez une autre adresse proche de la destination.

Solution 3 : recherchez les coordonnées ou un point d'intérêt à proximité.

5.3 L'itinéraire calculé n'est pas optimal

Problème : l'itinéraire planifié est trop long ou comprend trop de routes secondaires.

Cause : dans

,

le mode de calcul de l'itinéraire n'est pas configuré sur le paramètre optimal.

Solution : sélectionnez votre mode de calcul de l'itinéraire préféré en procédant comme suit :

1. Touchez
,

et

.

2. Touchez Mode de calcul de l'itinéraire et sélectionnez votre itinéraire préféré, par exemple Rapide ou Facile.

5.4 Désactivation de l'avertissement de limite de vitesse

Problème : l'avertissement de limite de vitesse est affiché, même si vous respectez la limite de vitesse réelle.

Cause :la limite de vitesse des données de la carte numérique peut être différente de la limite de vitesse réelle à l'endroit où vous vous trouvez.

Solution : désactivez l'avertissement de vitesse en procédant comme suit :

1. Touchez , Paramètres et . Avertissements.
2. Touchez Limite de vitesse, Alerter si excès vit. Son et image et Désactivé.

5.5 Les touches du clavier sont grisées

Problème : certaines touches du clavier sont grisées et ne peuvent pas être utilisées.

Cause : Fiat Ducato AVN possède un clavier intelligent pour la recherche d'adresses, ce qui signifie que seules sont actives les touches utilisables pour saisir un nom disponible sur la carte.

Solution : assurez-vous d'avoir correctement saisi le nom. Si le nom est correct, cela signifie que l'adresse que vous recherchez n'est pas disponible dans les données de la carte numérique.

5.6 La carte est masquée derrière l'image d'un carrefour

Problème : la carte n'est pas visible, car elle est masquée derrière l'image d'un carrefour.



Cause : si vous approchez de la sortie d'une autoroute ou d'une intersection complexe et que les informations dont vous avez besoin existent, la carte est remplacée par une vue en 3D du carrefour. Les voies dont vous avez besoin s'affichent avec des flèches.

Solution : si vous voulez masquer le carrefour qui s'affiche actuellement et revenir à la Vue de navigation, touchez l'image. Pour désactiver cette fonction, effectuez les étapes suivantes :

1. Touchez ,

, et

.
2. Touchez

. Désormais, la Vue du carrefour s'affiche à nouveau.

6 Note sur le droit d’auteur

Le produit et les informations contenus dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Le présent manuel ne peut être ni reproduit ni transmis, dans son intégralité ou en partie, électroniquement ou mécaniquement, photocopies et enregistrements compris, sans l’autorisation écrite expresse de NNG.

© 2019 - NNG

© 2006–2019 TomTom. Tous droits réservés. Ce matériel est breveté et protégé par les droits d’auteur, de protection de base de données et d’autres droits de propriété intellectuelle dont disposent TomTom et ses fournisseurs. L’utilisation de ce matériel est soumise aux termes du contrat de licence. Toute copie ou publication non autorisée de ce matériel engage une responsabilité criminelle et civile.

Tous droits réservés.