




NAVEGAÇÃO

Começar



Ao utilizar o software de navegação pela primeira vez, o processo de configuração inicial é iniciado automaticamente. Faça o seguinte:

☞ Selecione o idioma do programa. Se o seu idioma preferencial não aparecer no



ecrã, toque em / ou arraste a lista para cima ou para baixo com o

dedo para ver todos os idiomas disponíveis. Toque em  **Português** para

seleccionar o seu idioma preferencial. Toque em  **Concluído** para confirmar a sua seleção e prosseguir para a página seguinte.

☞ Leia o Acordo de licença de utilizador final de Software e Base de Dados e toque

em  **Aceitar** caso concorde com os termos de utilização.

☞ Neste momento, é-lhe perguntado se pretende permitir que o software recolha informações de utilização e registos de GPS que podem ser utilizados para melhorar


a aplicação, a qualidade e a cobertura dos mapas. Toque em  **Sim** para permitir o envio de estatísticas anónimas ou desativar esta função.

☞ O Assistente de configuração é iniciado. Toque em  **Próximo** para continuar.

☞ Selecione o perfil do idioma para o guia por voz. Se o seu idioma preferencial não aparecer no ecrã, percorra a lista para ver os perfis de idiomas disponíveis. Toque em qualquer item da lista para ouvir uma pequena amostra de voz. Toque em

 **Próximo** para confirmar a sua seleção e prosseguir para a página seguinte.

Começar



 Defina as suas opções de formato de hora e de unidades conforme desejar.

Toque em  **Próximo** para confirmar as suas preferências.

 Defina as suas opções de planeamento do trajeto conforme desejar. Toque em


 **Próximo** para confirmar as suas preferências.

 A configuração inicial foi concluída. Toque em

A aplicação é iniciada.

 **Terminar**

Ecrã de arranque: o menu Navegação



Após a configuração inicial e sempre que o software for iniciado, o menu Navegação aparece. Tem as seguintes opções:

- Toque em  **Destino** para seleccionar o seu destino, introduzindo um endereço ou seleccionando um local de interesse, uma localização no mapa ou um dos seus Destinos favoritos. Pode também procurar os destinos recentes no Histórico inteligente ou através das respetivas coordenadas.
- Toque em  **Opções de trajeto** para apresentar os parâmetros de trajeto. Pode ver o trajeto na sua totalidade no mapa. Pode ainda efetuar ações como editar ou cancelar o trajeto, definir um ponto de partida, escolher trajetos alternativos, evitar partes do trajeto, simular a navegação ou adicionar o destino aos Favoritos.
- Toque em  **Mais...** para simular os trajetos ou para executar aplicações adicionais.
- Toque em  para personalizar a forma como o software de navegação funciona.
- Toque em  **Mostrar mapa** para começar a navegar no mapa.
- Toque em  para terminar a navegação e sair do software.

Menu Destino



No menu Navegação, toque em . O menu Destino apresenta as seguintes opções:

- Toque em  para especificar um endereço como destino.
- Toque em  para selecionar um local de interesse como seu destino.
- Toque em  para navegar para uma localização selecionada no mapa.
- Toque em  para escolher da lista dos seus destinos favoritos.
- Toque em  ou em  para navegar para o destino recente apresentado no botão.
- Toque em  para escolher da lista de todos os destinos recentes.
- Toque em  para outros métodos de pesquisa.

Navegar até um endereço

No menu Navegação, toque em  e depois em . Por predefinição, o ecrã sugere a cidade onde se encontra.


 Se necessário, altere o país. Toque no botão com o nome do país que pretende.

1. Utilize o teclado para introduzir o nome do país.
2. Após introduzir alguns caracteres, é apresentada uma lista de países que correspondem à pesquisa. Toque no país que pretende.

 Se necessário, altere a cidade. Toque no botão com o nome da cidade e utilize o teclado para introduzir o resto do nome. Enquanto escreve, o nome da cidade mais provável é apresentado. Tem as seguintes opções:

- Toque em  para selecionar a cidade que é apresentada no campo de entrada.
- Toque em  para corrigir a sua entrada.
- Toque em  para navegar na lista de localidades que correspondem à sua introdução. Selecione uma localidade da lista.

Navegar até um endereço



Introduzir o nome da rua:

1. Toque em **<Nome da rua>**
2. Utilize o teclado para introduzir uma parte do nome da rua.
3. Toque em **✓** para selecionar a rua no campo de entrada ou toque em **☰ Resultados** para navegar para a lista de todas as ruas que correspondem à sua pesquisa. Selecione uma rua da lista.



Introduzir o número da casa:

1. Toque em **<Número casa>**
2. Utilize o teclado para introduzir o número da casa.
3. Toque em **✓ Concluído** para terminar de inserir o endereço.



O mapa aparece com o destino selecionado no centro. Toque noutra localização no mapa, se necessário, e toque em **➡ Próximo** para confirmar o destino.



Após um breve resumo dos parâmetros de trajeto, o mapa é apresentado com a totalidade do trajeto. Aguarde alguns segundos ou toque em **➡ Ir!** para dar início à navegação.

Pesquisa rápida




Com a ajuda da Pesquisa rápida, pode procurar uma localização junto a um Local de interesse conhecido. Procure pelo Local primeiro através do nome e, em seguida, procure o destino no mapa. Faça o seguinte (a partir do menu Navegação):



Toque em



Toque em



Comece por introduzir o nome do Local de interesse no teclado virtual.



Depois de introduzir algumas letras, toque em



e seleccione



Navegue pela lista, se necessário, destaque o Local desejado e toque em



Verifique os detalhes do local e depois toque em



É apresentada uma vista superior do mapa com o Local selecionado ao centro. Navegue no mapa e toque na localização que pretender definir como destino. O cursor vermelho irá aparecer onde tocar.



Toque em



Após um breve resumo dos parâmetros de trajeto, o mapa aparece com o destino selecionado ao centro. O trajeto é calculado automaticamente. Toque em



e comece a navegar.

Navegar para um local de interesse





Menu

No ecrã do mapa, toque em  para voltar ao menu

Navegação. No menu Navegação, toque em  e depois em



São apresentadas as seguintes categorias de pesquisa predefinidas:

- Toque em  para obter uma lista de bombas de gasolina ao longo do trajeto ou, se impossível, próximas da sua posição atual ou da última posição conhecida.
- Toque em  para obter uma lista de parques de estacionamento perto do destino ou, se impossível, próximos da sua posição atual ou da última posição conhecida.
- Toque em  para obter uma lista de restaurantes ao longo do trajeto, próximos da sua posição atual ou da última posição conhecida.
- Toque em  para obter uma lista de opções de alojamento perto do destino, próximas da sua posição atual ou da última posição conhecida.

Pode também tocar em  e pesquisar um local a partir do seu nome.

Se nenhuma das opções anteriores for adequada, toque em  para encontrar um local de interesse nas seguintes localizações:

Perto do local

- Toque em [] para pesquisar próximo da posição atual ou, se impossível, próximo da última posição conhecida.

Numa cidade

- Toque em [] para pesquisar um local numa cidade selecionada.

Próximo Destino

- Toque em [] para pesquisar um local próximo do destino do trajeto ativo.

Ao longo Trajecto

- Toque em [] para pesquisar ao longo do trajeto ativo e não próximo de um determinado local. Isto é útil caso pretenda procurar bombas de gasolina ou restaurantes próximos, ou um local para descansar mais tarde que exija apenas um desvio mínimo.

Um exemplo de navegação para um local de interesse



Exemplo: para encontrar um parque próximo do seu destino, faça o seguinte (começando no menu Navegação):

☞ Toque em Destino.

☞ Toque em Procurar locais.

☞ Toque em Person pesquisa.

☞ Toque em Próximo Destino.

☞ É apresentada a lista de categorias de locais. Toque em ou passe o dedo para procurar na lista e depois toque em Lazer.


☞ Toque em Listar todos os locais para procurar em toda a categoria ou toque em Área de parque e recreio para filtrar a sua pesquisa.

☞ Toque em qualquer um dos itens da lista.

☞ Verifique os detalhes e a localização do local e depois toque em Próximo.

☞ Após um breve resumo dos parâmetros de trajeto, o mapa é apresentado com a totalidade do trajeto. Aguarde alguns segundos ou toque em Ir! para dar início à navegação.

O Ecrã do mapa





O Ecrã do mapa é o ecrã do software mais importante e utilizado com mais frequência. O Marcador de veículo (blue arrow por predefinição) representa a sua posição atual orange line mostra o trajeto recomendado. Existem botões e campos de dados no ecrã para auxiliar a navegação. Durante a navegação, o ecrã mostra as informações do trajeto.

- No cimo do ecrã, irá ver o cabeçalho e os números de casa à esquerda e à direita, caso não tenha selecionado um destino. Ao navegar num trajeto, irá ver a próxima manobra e a próxima rua/estrada no seu trajeto. Toque em qualquer um deles para abrir o itinerário do trajeto.



- Toque em  para abrir o Menu de utilização rápida com uma seleção de funcionalidades úteis à navegação.
- Toque em qualquer local do ecrã para explorar o mapa em redor da posição atual. Irão surgir alguns botões de controlo do mapa adicionais.



- Toque em  para abrir os três campos de dados no mapa. Toque em qualquer um deles para suprimir os restantes. Valores predefinidos da navegação (podem ser alterados nas Opções de Mapa):

- a distância restante para o destino,
- o tempo restante da viagem, e
- o tempo estimado de chegada ao destino.




- Toque em  para abrir o menu Navegação.

Menu "Mais"



O menu "Mais" disponibiliza várias aplicações adicionais. No menu Navegação, toque



em

- 
 • Visite www.naviextras.com para obter conteúdos adicionais, tais como novos mapas ou marcos 3D e aplicações úteis.
- 
 • Aceda ao Visualizador de imagens.
- 
 • Aceda ao Conversor de unidades.
- 
 • Aceda ao conversor de tamanho de vestuário.
- 
 • Aceda à aplicação da calculadora científica.
- 
 • Aceda ao monitor de consumo de combustível.
- 
 • Aceda às horas de nascer e pôr do sol.
- 
 • Aceda aos registos de trajeto e de viagens guardadas.
- 
 • Aceda a informações do país, tais como limites de velocidade, nível de alcoolemia no sangue permitidos ou equipamentos obrigatórios.



- : Execute a Demonstração e aceda a simulações de trajeto para saber como funciona a navegação, leia o Acordo de licença de utilizador final de Software e Base de Dados ou consulte o mapa e outros conteúdos da aplicação.

Menu Opções



No menu Navegação, toque em . O menu Opções inclui as seguintes opções (percorra a lista para ver tudo):

-  **Som e avisos**: Ajuste os diferentes volumes de som, altere o perfil de guia por voz ou ative e configure os avisos.
-  **Personalizar menu rápido**: Altere os botões de função no Menu de utilização rápida do Ecrã do mapa.
-  **Definições de trajeto**: Selecione o tipo de veículo que está a conduzir, os tipos de estrada utilizados no planeamento do trajeto e o método de planeamento do trajeto.
-  **Perfis de utilizador**: Se houver mais condutores a utilizar o Fiat Punto AVN durante a navegação, as respetivas opções podem ser recordadas, utilizando um dos perfis de utilizador.
-  **Opções de Mapa**: Ajuste as definições relacionadas com o mapa: altere os perfis de cores diurnos e noturnos, altere o nível de zoom predefinido, alterne entre mapa 2D e 3D, elimine edifícios ou altere o Marcador de veículo.
-  **Guia visual**: Ajuste a forma como o software o ajuda a navegar, com diferentes tipos de informações relacionadas com o trajeto no ecrã do mapa.
-  **Visor**: Ative ou desative as animações de menu, selecione uma máscara diferente para a aplicação ou ajuste a luz de fundo do visor.

-  **Regional** : Altere o idioma do programa, o formato de hora e de unidades ou o fuso horário.
-  **Monitor de viagem** : Ative ou desative o registo de viagem automático, verifique o tamanho atual da base de dados de viagem.
-  **Colecção de Registos** : A aplicação recolhe informações de utilização e registos de GPS que podem ser utilizados para melhorar a aplicação e a qualidade e cobertura dos mapas. Aqui, pode ativar ou desativar a recolha destes registos.
-  **Inic. assist. de config.** : Modifique os parâmetros básicos do software definidos durante o processo de configuração inicial.
-  **Repor predefinições** : Elimine todos os dados guardados e reponha as opções para as predefinições.