



NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU

Başlarken



Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip edin:

👉 Yazılım ve Veri Tabanı Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni okuyun ve kullanım şartlarını kabul ediyorsanız **Kabul Et** üzerine dokunun.

👉 Şimdi size, uygulamayı ve haritaların kalitesini ve kapsamını geliştirmek için yararlanılabilecek kullanım bilgileri ile GPS günlüklerinin yazılım tarafından toplanmasını kabul edip etmediğiniz sorulur. Kimlik bilgileri içermeyen verilerin toplanmasına izin vermek veya bu işlevi devre dışı bırakmak için **Evet** üzerine dokunun.

👉 Yapılandırma sihirbazı seçilen dilde başlar. Devam etmek için **Sonraki** üzerine dokunun.

👉 Sesli yönlendirme dil profilini seçin. Tercih ettiğiniz dil ekranda görünmezse, diğer mevcut profiller için listeyi kaydırın. Kısa bir ses örneği için listedeki herhangi bir öğeye dokunun. Seçiminizi doğrulamak için **Sonraki** üzerine dokunun ve sonraki sayfaya geçin.

Başlarken




☞ Tercih ettiğiniz saat biçimini ve birimleri ayarlayın. Tercihlerinizi doğrulamak için **→ Sonraki** üzerine dokunun.






☞ Tercih ettiğiniz rota planlama seçeneklerini ayarlayın. Tercihlerinizi doğrulamak için **→ Sonraki** üzerine dokunun.

☞ Başlangıç ayarı artık tamamlanmıştır. **✓ Son** düğmesine dokunun. Uygulama başlar.

Başlangıç ekranı: Navigasyon menüsü



Başlangıç ayarından sonra, yazılımı her başlattığınızda Navigasyon menüsü görünür. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- Bir adres girerek ya da bir önemli nokta, haritadaki bir konum veya Favori yerlerinizden birini seçerek bir hedef belirlemek için  üzerine dokununuz. Ayrıca Akıllı Geçmiş'ten en son hedeflerinize bakabilir veya bunların koordinatlarını girebilirsiniz.
- Rota parametrelerini görüntülemek için  üzerine dokununuz. Haritada rotayı tam uzunluğuyla görebilirsiniz. Ayrıca rotayla ilgili işlemler de gerçekleştirebilirsiniz: Rotanızı düzenlemek veya iptal etmek, rotanız için bir başlangıç noktası seçmek, rota alternatifleri belirlemek, rotanın bazı bölümlerinden kaçınmak, navigasyon benzetimi yapmak veya hedefi Favorilerinize eklemek gibi.
- Navigasyon yazılımının çalıştığı şekli kişiselleştirmek, tanıtım rotalarının benzetimi yapmak veya bazı ilave uygulamalar çalıştırmak için  üzerine dokununuz.
- Haritada navigasyona başlamak için  üzerine dokununuz.
- Navigasyonu sonlandırmak ve yazılımdan çıkmak için  üzerine dokununuz.

Bul menüsü






Navigasyon menüsünde, **Hedef** düğmesine dokunun. Bul menüsü aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Bir adresi hedefiniz olarak belirlemek için  düğmesine dokunun.
- Bir önemli noktayı hedefiniz olarak seçmek için  üzerine dokunun.
- Haritada seçilen bir konuma gitmek için  üzerine dokunun.
- Favori hedeflerinizin listesinden seçim yapmak için  üzerine dokunun.
- Düğmede gösterilen son hedefe gitmek için  veya  üzerine dokunun.
- Tüm son hedeflerinizin listesinden seçim yapmak için  üzerine dokunun.
- Diğer arama yöntemleri için  üzerine dokunun.


Bir adrese gitme




Navigasyon menüsünde  **Hedef** üzerine dokunun, sonra da  **Adres Bul** üzerine dokunun. Ekranında varsayılan olarak bulunduğunuz ülke ve şehir önerilir.


 Gerekirse ülkeyi değıştirin. Ülkenin adını gösteren düğmeye dokunun.

1. Ülkenin adını girmek için klavyeyi kullanın.
2. Birkaç karakter girdikten sonra girilen dizeyle eşleşen ülkelerin listesi görünür. İsteddiğiniz ülkeyi seçin.

 Gerekirse şehri değıştirin. Şehrin adını gösteren düğmeye dokunun ve ismin bir bölümünü girmek için klavyeyi kullanın. Siz harfleri girdikçe, en olası şehir adı daima giriş alanında gösterilir. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- Giriş alanında önerilen şehri seçmek için  üzerine dokunun.

- Girişinizi düzeltmek için  üzerine dokunun.

- Girişinizle eşleşen şehir adları listesinde gezinmek için  **Sonuçlar** üzerine dokunun. Listedeki bir şehri seçin.

Bir adrese gitme



☞ Cadde adını girin:

1. düğmesine dokunun.
2. Sokak adının bir kısmını girmek için klavyeyi kullanın.
3. Giriş alanında önerilen sokağı seçmek için üzerine dokunun veya girişinizle eşleşen tüm sokakların listesine göz atmak için Sonuçlar üzerine dokunun. Listeden bir sokak seçin.

☞ Kapı numarasını girin:

1. düğmesine dokunun.
2. Bina numarasını girmek için klavyeyi kullanın.
3. Adres girmeyi sonlandırmak için Bitti üzerine dokunun.

☞ Harita, seçilen hedef ortada olarak belirir. Gerekliyse başka bir harita konumuna

dokunun, sonra hedefi doğrulamak için Sonraki üzerine dokunun.

☞ Rota parametrelerinin kısa bir özetinden sonra, tüm rotayı gösteren harita


gösterilir. Birkaç saniye bekleyin veya Git! üzerine dokunun ve navigasyona başlayın.

Hızlı Bulma





Hızlı Bulma yardımıyla, bilinen bir Önemli Noktaya yakın bir konumu arayabilirsiniz. Yeri ararken önce adıyla arayın, sonra haritadaki konumunu bulun. Şu şekilde yapın (Navigasyon menüsünden başlayarak):

👉  düğmesine dokunun.

👉  düğmesine dokunun.

👉 Sanal klavye üzerinde Önemli Noktanın adını girerek başlayın.



👉 Bazı harfler girdikten sonra  üzerine dokunun ve eşleşen yer adları listesinden istediğiniz Yeri seçin.

👉 Gerekliyse listeyi aşağıya kaydırın, istediğiniz Yeri vurgulayın ve  üzerine dokunun.

👉 Yerin ayrıntılarını kontrol edin, sonra  üzerine dokunun.

👉 Bir genel bakış haritası, seçilen Yer ortada olarak görünür. Haritaya göz atın ve hedefiniz olmasını istediğiniz harita konumuna dokunun. Haritaya dokunduğunuz noktada kırmızı İmleç görünür.

👉  düğmesine dokunun.

👉 Rota parametrelerinin kısa bir özetinden sonra, seçilen hedefi ortada gösteren  harita görüntülenir. Rota otomatik olarak hesaplanır.  üzerine dokunun ve navigasyona başlayın.

Bir önemli noktaya gitme



Harita ekranında, Navigasyon menüsüne dönmek için

Menü

düğmesine dokununuz. Navigasyon menüsünde




üzerine dokununuz,

sonra da



üzerine dokununuz. Size aşağıdaki arama ön ayarı kategorileri sunulur:

- Rotanız üzerinde yer alan veya rota mevcut değilse, geçerli konumunuz veya son bilinen konumunuz etrafında yer alan benzin istasyonlarının listesini



almak için üzerine dokununuz.

- Hedefinize yakın olan veya hedef mevcut değilse, geçerli konumunuz veya son bilinen konumunuz etrafında yer alan park alanlarının listesini almak için



üzerine dokununuz.

- Rotanız üzerinde, geçerli konumunuz veya son bilinen konumunuz etrafında



yer alan restoranların listesini almak için üzerine dokununuz.

- Hedefinize yakın olan, geçerli konumunuz veya son bilinen konumunuz etrafında yer alan konaklama alanlarının listesini almak için



üzerine dokununuz.

Ayrıca



üzerine dokunabilirsiniz ve adını girerek bir yeri arayabilirsiniz.

Eğer yukarıdakilerden hiçbiri uygun değilse, aşağıdaki konumlarda bir önemli nokta



bulmak için üzerine dokunun:

- Geçerli konum civarında aramak veya bu mevcut değilse son bilinen konum civarında aramak için **Bu Civarda** üzerine dokunun.
- Seçilen bir şehirde arama yapmak için **Bir Şehirde** üzerine dokunun.
- Aktif rotanın hedefi civarında bir yer aramak için **Hedef Çevresi** üzerine dokunun.
- Verili bir nokta etrafında arama yapmayıp, aktif rota boyunca arama yapmak için **Rota Boyunca** üzerine dokunun. Sadece küçük bir sapmaya neden olan sonraki bir durağı (örneğin yaklaşan benzin istasyonlarını veya restoranları) aradığınızda bu işlev kullanışlı olabilir.

Bir önemli noktaya gitme örneği



Örnek: Hedefinizin etrafında bir park bulmak için şu adımları atın (Navigasyon menüsünden başlayarak):

👉 **Hedef** düğmesine dokunun.

👉 **Önemli Noktalar** düğmesine dokunun.

👉 **Özel Arama** düğmesine dokunun.

👉 **Hedef Çevresi** düğmesine dokunun.

👉 Yer kategorilerinin listesi görünür. **▼** üzerine dokunun veya parmağınızla

kaydırma yaparak listede gezinin ve **Eğlence** üzerine dokunun.

👉 Tüm kategoride gezinmek için **Tüm Yerleri Liste** üzerine dokunun veya

aramanızı daraltmak için **Park ve Dinlenme Alanı** üzerine dokunun.

👉 Liste öğelerinden herhangi birine dokunun.

👉 Yerin ayrıntılarını ve konumunu kontrol edin, sonra **→ Sonraki** üzerine dokunun.

👉 Rota parametrelerinin kısa bir özetinden sonra, tüm rotayı gösteren harita

gösterülür. Birkaç saniye bekleyin veya **→ Git!** üzerine dokunun ve navigasyona başlayın.

Harita ekranı



Harita ekranı yazılımın en önemli ve sık kullanılan ekranıdır. Vehimarker (varsayılan durumda kırmızı bir oktur) geçerli konumunuzu temsil eder, turuncu çizgi ise önerilen rotayı gösterir. Navigasyon sırasında size yardımcı olmak için ekranda veri alanları ve ekran düğmeleri bulunur. Navigasyon sırasında ekranda rota bilgileri gösterilir.


- Eğer bir rota hedefi seçmediyseniz, ekranın tepesinde gitmekte olduğunuz yön ile soldaki ve sağdaki bina numaraları gösterilir. Bir rotada ilerlerken, rotanızın üzerindeki sonraki manevrayı ve sonraki caddeyi/sokağı görürsünüz. Rota programını açmak için bunlardan birine dokununuz.

- Hızlı menüyü navigasyon sırasında faydalı işlevler seçimiyle açmak için




üzerine dokununuz.

- Mevcut konumunuzun etrafında haritayı incelemek için haritanın herhangi bir yerine dokununuz. İlave harita kontrol düğmeleri görünür.


- Haritada üç veri alanı açmak için  üzerine dokununuz. Diğerlerini kapatmak için herhangi birine dokununuz. Navigasyon için varsayılan değerler şunlardır (bunları Harita ayarlarında değiştirebilirsiniz):






- hedefe ulaşmak için kalan mesafe,
- hedefe tahmini varış süresi ve
- gezi için kalan süre.

-  düğmesine dokunarak Navigasyon menüsünü açınız.


'Diğer' menüsü













'Diğer' menüsü size çeşitli seçenekler ve ilave uygulamalar sağlar. Navigasyon menüsünde,  düğmesine dokunun.





-  : Rota planlama seçeneklerinde ince ayar yapın, Harita ekranının görünümünü değiştirin, uyarıları açın veya kapatın ya da Yapılandırma sihirbazını yeniden başlatın, vs.
-  : Yeni haritalar veya 3B işaretler ve faydalı uygulamalar gibi ilave içeriğe erişmek için www.clarion.naviextras.com web sitesini ziyaret edin.
-  : Seyahat uygulamalarına erişin: birim dönüştürücü, giysi boyutu dönüştürücü veya ülke bilgileri.
-  : Diğer faydalı uygulamalara erişin: Hesap makinesi, yakıt ve bakım monitörü, gün doğumu / gün batımı bilgileri, gezi raporları ve güzergah günlükleri monitörü.
-  : Navigasyonun nasıl çalıştığını görmek için örnek rota benzetimleri izlemek amacıyla Tanıtımı çalıştırın, Yazılım ve Veri Tabanı Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni okuyun veya haritayı ve uygulamanın diğer içeriklerini kontrol edin.

Ayarlar menüsü



Navigasyon menüsünde  Diğer...  üzerine dokunun, sonra da  üzerine dokunun. Ayarlar menüsü size aşağıdaki seçenekleri sunar (hepsini görmek için listeyi kaydırın):

-  **Sesler ve Uyarılar** : Farklı ses ayarlarını yapın, sesli yönlendirme profilini değiştirin veya uyarıları etkinleştirin ve ayarlayın.
-  **Hızlı Menüü Özelleştir** : Harita ekranının Hızlı menüsündeki işlev düğmelerini değiştirin.
-  **Rota Ayarları** : Kullandığınız araç türünü, rota planlamada kullanılan yol türlerini ve rota planlama yöntemini seçin.
-  **Harita Ayarları** : Haritayla ilgili ayarları yapın: gündüz ve gece renk şemalarını değiştirin, varsayılan yakınlaştırma seviyesini değiştirin, 2B ve 3B harita arasında geçiş yapın, binaları gizleyin veya Vehimarker'ı değiştirin.
-  **Görsel Yönlendirme Ayarları** : Yazılımın Harita ekranında farklı rota bilgileriyle navigasyonunuza nasıl yardımcı olacağını ayarlayın.
-  **Görünüm** : Menü animasyonlarını açın veya kapatın, uygulama için farklı bir görünüm seçin, arka plan ışığını ayarlayın.
-  **Bölgesel** : Program dilini, saat biçimiyle, birimleri veya saat dilimini değiştirin.

-  **Gezi Monitörü**: Gezi raporlarının veya güzergah günlüklerinin otomatik olarak kaydedilmesini açın ya da kapatın, gezi veri tabanının mevcut büyüklüğünü kontrol edin.
-  **Günlük Koleksiyonu**: Uygulama, kendi çalışmasının ve haritaların kalitesiyle kapsamını geliştirmek için yararlanılabilecek kullanım bilgileri ile GPS günlükleri toplar. Burada bu günlüklerin toplanmasını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
-  **Yapılandırma Sihirbazını Başlat**: Başlangıç ayarı sürecinde ayarlanan temel yazılım parametrelerini değiştirin.
-  **Varsayılanlara Sıfırla**: Tüm kayıtlı verileri silin ve tüm ayarları fabrika varsayılanlarına döndürün.